



## CONTROL REMOTO PARA PANTALLA PANASONIC

REEMPLAZA AL CONTROL ORIGINAL DEL EQUIPO,  
INCLUYE TODAS LAS TECLAS DEL CONTROL ORIGINAL,  
UTILIZA 2 BATERÍAS “AAA” (NO INCLUIDAS).



### ATRIBUTOS

- El modelo LCD-PAN2 es un control remoto genérico, compatible con pantallas de la marca PANASONIC, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa esta fabricada con plástico resistente, y su teclado esta elaborado con plástico suave al tacto. Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

### MAPEO DE BOTONES

POWER:	BD3D
VOLUMEN:	A020/A121
CANAL:	6434/6535
MENU:	D252
EXIT:	53D3

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TIPO:** Directo / Genérico  
**MARCA COMPATIBLE:** PANASONIC  
**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc  
**TIPO DE BATERÍAS:** 2 X “AAA” (No Incluidas)  
**PRESENTACIÓN:** Bolsa de celofán  
**DIMENSIONES:** 239 x 49 x 25 mm  
**CÓDIGO:** 2188 / 8000 / BD3D