



**CONTROL REMOTO PARA PANTALLA**  
 SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU PANTALLA,  
 COMPATIBLE CON LA MARCA PHILIPS,  
 INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.



## ATRIBUTOS

- El modelo LCD-PHI4 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Philips.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo “AAA” que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>MATERIAL:</b>	Plástico ABS
<b>DIMENSIONES:</b>	220 mm x 45 mm x 28 mm
<b>PESO:</b>	76 gramos (Sin baterías)
<b>COLOR:</b>	Negro
<b>MARCA COMPATIBLE:</b>	Philips
<b>ALIMENTACIÓN:</b>	3 Vcc (2 x “AAA”)
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Celofán

## MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
POWER	0C	00	RC-6
TV	9F	00	RC-6
SUBTITLE	4B	00	RC-6
TELETEXT	3C	00	RC-6
SURCE	38	00	RC-6
RED	6D	00	RC-6
GREEN	6E	00	RC-6
YELLOW	6F	00	RC-6
BLUE	70	00	RC-6
HOME	54	00	RC-6
GUIDE	CC	00	RC-6
OPTIONS	40	00	RC-6
UP	58	00	RC-6
LEFT	5A	00	RC-6
OK	5C	00	RC-6
RIGHT	5B	00	RC-6
DOWN	59	00	RC-6
BACK	0A	00	RC-6
INFO	0F	00	RC-6
REW	2B	00	RC-6
PLAY	2C	00	RC-6
FWD	28	00	RC-6
STOP	31	00	RC-6
REC	37	00	RC-6
VOL+	10	00	RC-6
VOL-	11	00	RC-6
MUTE	0D	00	RC-6
FORMAT	F5	00	RC-6
CH+	20	00	RC-6
CH-	21	00	RC-6
1	01	00	RC-6
2	02	00	RC-6
3	03	00	RC-6
4	04	00	RC-6
5	05	00	RC-6
6	06	00	RC-6
7	07	00	RC-6
8	08	00	RC-6
9	09	00	RC-6
SOUND	F4	00	RC-6
0	00	00	RC-6
PICTURE	F3	00	RC-6
AMBLIGHT	8F	00	RC-6