



CONTROL REMOTO PARA PANTALLA

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL

DE TU PANTALLA LCD,

COMPATIBLE CON LA MARCA SHARP.



ATRIBUTOS

- El modelo LCD-SHA2 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Sharp.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL: Plástico ABS

DIMENSIONES: 170mm x 48mm x 30mm

COLOR: Negro/Gris

MARCA COMPATIBLE: SHARP

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc (2 x "AA")

PRESENTACIÓN: Celofán

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	16	01	0773
AV MODE	F8	01	0773
RADIO	A4	11	0773
SURROUND	6E	01	0773
DTV	A0	11	0773
MUTE	17	01	0773
1	01	01	0773
2	02	01	0773
3	03	01	0773
4	04	01	0773
5	05	01	0773
6	06	01	0773
7	07	01	0773
8	08	01	0773
9	09	01	0773
RETURN	27	01	0773
0	0A	01	0773
INPUT	13	01	0773
VOL+	14	01	0773
VOL-	15	01	0773
P+	11	01	0773
P-	12	01	0773
FORMAT	C8	11	0773
SOUND	18	01	0773
IMAGEN	1B	01	0773
SLEEP	1A	01	0773
EPG	A3	11	0773
ESG	A7	11	0773
DTV MENU	A1	11	0773
OPTIONS	34	01	0773
MENU	C6	11	0773
UP	57	01	0773
LEFT	D7	01	0773
OK	52	01	0773
RIGHT	D8	01	0773
DOWN	20	01	0773
END	F5-21	01	0773
RETURN	E4	01	0773
HELP	38	01	0773
GUIDE	33	01	0773
SUBTITLE	9F	1E	0773
TIME	CD	1E	0773
RED	48-0D	01	0773
GREEN	49-0E	01	0773
YELLOW	4A-0F	01	0773
BLUE	4B-10	01	0773