



CONTROL REMOTO PARA PANTALLA
SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU PANTALLA,
COMPATIBLE CON LA MARCA SONY,
INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.



ATRIBUTOS

- El modelo LCD-SON1 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Sony.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL: Plástico ABS

DIMENSIONES: 219 mm x 43 mm x 26 mm

PESO: 77 gramos (Sin baterías)

COLOR: Negro

MARCA COMPATIBLE: Sony

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc (2 x "AA")

PRESENTACIÓN: Blíster

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 12.2 cm x 31 cm x 3.5 cm

PESO DEL EMPAQUE: 106 gramos

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
DISPLAY	3A	01	6124
SLEEP	36	01	6124
POWER	15	01	6124
PICTURE	64	01	6124
FAVORITES	76	77	6124A
DMeX	6B	1A	6124A
CC	10	A4	6124A
16:9/WIDE	3D	A4	6124A
FREEZE	5C	01	6124
MTS/SAP	17	01	6124
RED	4C	03	6124
GREEN	4D	03	6124
YELLOW	4E	03	6124
BLUE	4F	03	6124
INFO	5B	A4	6124A
INPUT	25	01	6124
UP	74	01	6124
LEFT	34	01	6124
OK	65	01	6124
RIGHT	33	01	6124
DOWN	75	01	6124
RETURN	23	97	6124A
TOOLS	36	97	6124A
GUIDE	0E	01	6124
MENU	60	01	6124
DIGITAL/ANALOG	0D	77	6124A
MUTE	14	01	6124
ANALOG	38	01	6124
DIGITAL	52	77	6124A
THEATRE	60	77	6124A
VOL+	12	01	6124
VOL-	13	01	6124
CH+	10	01	6124
CH-	11	01	6124
1	00	01	6124
2	01	01	6124
3	02	01	6124
4	03	01	6124
5	04	01	6124
6	05	01	6124
7	06	01	6124
8	07	01	6124
9	08	01	6124
LIST	3F	01	6124
0	09	01	6124
JUMP	3B	01	6124
ENT	0B	01	6124
RESET	6C	A4	6124A
.	1D	97	6124A
MODE	7B	97	6124A
SOUND	1F	A4	6124A