

CONTROL REMOTO UNIVERSAL POR MARCA

SUSTITUYE TRES CONTROLES REMOTO,

COMPATIBLE CON LA MARCA LG,

INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL,

INCLUYE CÓDIGOS PARA PANTALLA, BLURAY Y RECEPTOR AV.



ATRIBUTOS

- El modelo LED-LG2 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con equipos de la marca LG.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar diferentes equipos de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL: Plástico ABS

DIMENSIONES: 233 mm x 47 mm x 25 mm

PESO: 94 gramos (Sin baterías)

COLOR: Negro

MARCA COMPATIBLE: LG

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc (2 x "AAA")

PRESENTACIÓN: Celofán

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	BLURAY			TV			RECEIVER		
	KEY	SYS	FORMAT	KEY	SYS	FORMAT	KEY	SYS	FORMAT
POWER	30	2D2D	9012	08	04FB	6122	1E	2C2C	9012
OPEN/CLOSE	36	2D2D	9012	---	---	---	---	---	---
ARC	---	---	---	---	---	---	91	2C2C	9012
1	3B	2D2D	9012	11	04FB	6122	B8	2C2C	9012
2	3C	2D2D	9012	12	04FB	6122	85	2C2C	9012
3	3D	2D2D	9012	13	04FB	6122	86	2C2C	9012
4	3E	2D2D	9012	14	04FB	6122	B6	2C2C	9012
5	3F	2D2D	9012	15	04FB	6122	31	2C2C	9012
6	40	2D2D	9012	16	04FB	6122	80	2C2C	9012
7	41	2D2D	9012	17	04FB	6122	59	2C2C	9012
8	42	2D2D	9012	18	04FB	6122	7E	2C2C	9012
9	43	2D2D	9012	19	04FB	6122	7D	2C2C	9012
CLEAR	46	2D2D	9012	---	---	---	B0	2C2C	9012
0	44	2D2D	9012	10	04FB	6122	3B	2C2C	9012
REPEAT	53	2D2D	9012	---	---	---	4E	2C2C	9012
PREV	35	2D2D	9012	B2	04FB	6122	06	2C2C	9012
REW	32	2D2D	9012	8F	04FB	6122	53	2C2C	9012
FWD	33	2D2D	9012	8E	04FB	6122	52	2C2C	9012
NEXT	34	2D2D	9012	B3	04FB	6122	07	2C2C	9012
STOP	39	2D2D	9012	B1	04FB	6122	05	2C2C	9012
PLAY	31	2D2D	9012	80	04FB	6122	04	2C2C	9012
PAUSE	38	2D2D	9012	BA	04FB	6122	4F	2C2C	9012
VOL+	---	---	---	02	04FB	6122	17	2C2C	9012
VOL-	---	---	---	03	04FB	6122	16	2C2C	9012
SOUND	---	---	---	---	---	---	2F	2C2C	9012
TV INPUT	---	---	---	0B	04FB	6122	---	---	---
MUTE	---	---	---	09	04FB	6122	1F	2C2C	9012
CH+	---	---	---	00	04FB	6122	---	---	---
CH-	---	---	---	01	04FB	6122	---	---	---
HOME	67	2D2D	9012	43	04FB	6122	---	---	---
MUSIC ID	FA	2D2D	9012	---	---	---	---	---	---
INFO	3A	2D2D	9012	---	---	---	A3	2C2C	9012
UP	47	2D2D	9012	40	04FB	6122	A7	2C2C	9012
LEFT	59	2D2D	9012	07	04FB	6122	A8	2C2C	9012
ENTER	58	2D2D	9012	44	04FB	6122	AA	2C2C	9012
RIGHT	5A	2D2D	9012	06	04FB	6122	A9	2C2C	9012
DOWN	48	2D2D	9012	41	04FB	6122	A6	2C2C	9012
BACK	45	2D2D	9012	---	---	---	A2	2C2C	9012
TITLE POP UP	4A	2D2D	9012	---	---	---	AF	2C2C	9012
DISC MENU	4B	2D2D	9012	---	---	---	A4	2C2C	9012
RED	7C	2D2D	9012	---	---	---	---	---	---
GREEN	7D	2D2D	9012	---	---	---	---	---	---
YELLOW	7E	2D2D	9012	---	---	---	---	---	---
BLUE	7F	2D2D	9012	---	---	---	6F	2C2C	9012
SLEEP	---	---	---	---	---	---	---	---	---
AUTO CAL	---	---	---	---	---	---	74	2C2C	9012
SETUP	---	---	---	---	---	---	A5	2C2C	9012
DOLBY DRC	---	---	---	---	---	---	62	2C2C	9012
AV SYNC	---	---	---	---	---	---	D9	2C2C	9012
SPEAKER LEVEL	---	---	---	---	---	---	66	2C2C	9012