



**CONTROL REMOTO PARA PANTALLA**  
 SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU PANTALLA,  
 COMPATIBLE CON EQUIPOS DE LA MARCA LG,  
 INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.



## ATRIBUTOS

- El modelo LED-LG7 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca LG.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo “AAA” que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>MATERIAL:</b>	Plástico ABS
<b>DIMENSIONES:</b>	235 mm x 47 mm x 25 mm
<b>PESO:</b>	94 gramos (Sin baterías)
<b>COLOR:</b>	Negro
<b>MARCA COMPATIBLE:</b>	LG
<b>ALIMENTACIÓN:</b>	3 Vcc (2 x “AAA”)
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Celofán

## MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
POWER	08	04FB	6122
ENERGY	95	04FB	6122
AV MODE	30	04FB	6122
INPUT	0B	04FB	6122
TV	0F	04FB	6122
1	11	04FB	6122
2	12	04FB	6122
3	13	04FB	6122
4	14	04FB	6122
5	15	04FB	6122
6	16	04FB	6122
7	17	04FB	6122
8	18	04FB	6122
9	19	04FB	6122
LIST	53	04FB	6122
0	10	04FB	6122
Q. VIEW	1A	04FB	6122
VOL+	02	04FB	6122
VOL-	03	04FB	6122
FAV	1E	04FB	6122
RATIO	79	04FB	6122
MUTE	09	04FB	6122
CH+	00	04FB	6122
CH-	01	04FB	6122
MENU	43	04FB	6122
NET CAST	59	04FB	6122
Q. MENU	45	04FB	6122
UP	40	04FB	6122
LEFT	07	04FB	6122
ENTER	44	04FB	6122
RIGHT	06	04FB	6122
DOWN	41	04FB	6122
BACK	28	04FB	6122
SIMPLINK	7E	04FB	6122
EXIT	5B	04FB	6122
RED	72	04FB	6122
GREEN	71	04FB	6122
YELLOW	63	04FB	6122
BLUE	61	04FB	6122
STOP	B1	04FB	6122
PLAY	B0	04FB	6122
PAUSE	BA	04FB	6122
REV	8F	04FB	6122
FWD	8E	04FB	6122