

## CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU TELEVISOR CRT,  
 COMPATIBLE CON LA MARCA TRINITRON.



### ATRIBUTOS

- El modelo HME-TRINITRON es un control remoto genérico, compatible con televisores de la marca Samsung, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TIPO:** Directo / Genérico

**MARCA COMPATIBLE:** Trinitron

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc

**TIPO DE BATERÍAS:** 2 x "AA" (No Incluidas)

**PRESENTACIÓN:** Bolsa de celofán

**DIMENSIONES:** 205 mm x 51 mm x 20 mm

**PESO:** 78 gramos

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
MUTING	14	01	6124
SLEEP	36	01	6124
POWER	15	01	6124
CLEAR	34	01	6124
TIMER	30	01	6124
RESET	16	01	6124
SELECT	7C	01	6124
REPEAT	3C	01	6124
AM/FM	33	01	6124
LEVEL -	75	01	6124
LEVEL +	74	01	6124
ERASE	79	01	6124
ADD	78	01	6124
AUTO PGM	6B	01	6124
CABLE	4E	01	6124
TV-VIDEO	25	01	6124
1	00	01	6124
2	01	01	6124
3	02	01	6124
4	03	01	6124
5	04	01	6124
6	05	01	6124
7	06	01	6124
8	07	01	6124
9	08	01	6124
DISPLAY	3A	01	6124
0	09	01	6124
ENTER	0B	01	6124
JUMP	3B	01	6124
PICTURE+	18	01	6124
PICTURE-	19	01	6124
VOL+	12	01	6124
VOL-	13	01	6124
CH+	10	01	6124
CH-	11	01	6124