

## CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU TELEVISOR CRT,  
 COMPATIBLE CON LA MARCA SAMSUNG.



### ATRIBUTOS

- El modelo SAMS-8 es un control remoto genérico, compatible con televisores de la marca Samsung, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TIPO:** Directo / Genérico

**MARCA COMPATIBLE:** Samsung

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc

**TIPO DE BATERÍAS:** 2 x "AA" (No Incluidas)

**PRESENTACIÓN:** Blíster

**DIMENSIONES:** 170 mm x 53 mm x 28 mm

**PESO:** 56 gramos

**DIMENSIONES DEL EMPAQUE:** 232 mm x 87 mm x 45 mm

**PESO DEL EMPAQUE:** 75 gramos

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	02	0707	9012A
TV/VIDEO	01	0707	9012A
1	04	0707	9012A
2	05	0707	9012A
3	06	0707	9012A
4	08	0707	9012A
5	09	0707	9012A
6	0A	0707	9012A
7	0C	0707	9012A
8	0D	0707	9012A
9	0E	0707	9012A
+100	23	0707	9012A
0	11	0707	9012A
PRE-CH	13	0707	9012A
P. STD	28	0707	9012A
SLEEP	03	0707	9012A
MTS	00	0707	9012A
SKIP TIMER	3D	0707	9012A
PLUS	3E	0707	9012A
MUTE	0F	0707	9012A
DISPLAY	1F	0707	9012A
CH+	12	0707	9012A
VOL-	0B	0707	9012A
MENU	1A	0707	9012A
VOL+	07	0707	9012A
CH-	10	0707	9012A