

CONTROL REMOTO PARA DVD

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU DVD,
 COMPATIBLE CON LA MARCA SPELER.



ATRIBUTOS

- El modelo DVD-SPE1 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con la marca de DVD Speler.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otros DVD de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|---------------------|
| MATERIAL: | Plástico ABS |
| DIMENSIONES: | 123mm x 48mm x 23mm |
| PESO: | 43 gramos |
| COLOR: | Negro/Gris |
| MARCA COMPATIBLE: | Speler |
| ALIMENTACIÓN: | 3 Vcc (2 x "AAA") |
| PRESENTACIÓN: | Celofán |

MAPEO DE BOTONES

| BOTÓN | KEY | SYS | DATA |
|--------|-----|------|------|
| POWER | 43 | 00FF | 6122 |
| MUTE | 4B | 00FF | 6122 |
| OPEN | 47 | 00FF | 6122 |
| SETUP | 42 | 00FF | 6122 |
| MENU | 4A | 00FF | 6122 |
| UP | 46 | 00FF | 6122 |
| LEFT | 41 | 00FF | 6122 |
| ENTER | 45 | 00FF | 6122 |
| RIGHT | 49 | 00FF | 6122 |
| DOWN | 44 | 00FF | 6122 |
| >> | 40 | 00FF | 6122 |
| >> | 48 | 00FF | 6122 |
| << | 03 | 00FF | 6122 |
| PAUSA | 07 | 00FF | 6122 |
| << | 0B | 00FF | 6122 |
| AUDIO | 02 | 00FF | 6122 |
| STOP | 06 | 00FF | 6122 |
| REPEAT | 0A | 00FF | 6122 |
| 1 | 01 | 00FF | 6122 |
| 2 | 05 | 00FF | 6122 |
| 3 | 09 | 00FF | 6122 |
| 4 | 00 | 00FF | 6122 |
| 5 | 04 | 00FF | 6122 |
| 5+ | 08 | 00FF | 6122 |
| SUB-T | 0C | 00FF | 6122 |
| OSD | 0D | 00FF | 6122 |
| USB | 0E | 00FF | 6122 |