



CONTROL REMOTO PARA DVD SPELER

REEMPLAZA AL CONTROL ORIGINAL DEL EQUIPO,
INCLUYE TODAS LAS TECLAS DEL CONTROL ORIGINAL,
UTILIZA 2 BATERÍAS "AAA" (NO INCLUIDAS).



ATRIBUTOS

- El modelo DVD-SPEE es un control remoto genérico, compatible con DVD de la marca SPELER, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al problemas al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa esta fabricada con plástico resistente, y su teclado esta elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Play, Pause, Eject, OSD, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO: Directo / Genérico
MARCA COMPATIBLE: SPELER
ALIMENTACIÓN: 3 Vcc
TIPO DE BATERÍAS: 2 X "AAA" (No Incluidas)
PRESENTACIÓN: Bolsa de celofán
DIMENSIONES: 210 x 48 x 25 mm
CÓDIGO: 6122 / 00FF / 43

ACCESORIOS

- 1 x DVD-SPEE

VERIFICA LA POLARIDAD DE LAS BATERÍAS ANTES DE COLOCARLAS.

