

## CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU TELEVISOR CRT,

COMPATIBLE CON LA MARCA PHILLIPS.



### ATRIBUTOS

- El modelo HME-PHI4 es un control remoto genérico, compatible con televisores de la marca Phillips, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa está fabricada con plástico resistente, y su teclado está elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TIPO:** Directo / Genérico

**MARCA COMPATIBLE:** Phillips

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc

**TIPO DE BATERÍAS:** 2 x "AA" (No Incluidas)

**PRESENTACIÓN:** Bolsa de celofán

**DIMENSIONES:** 152 mm x 48 mm x 25 mm

**PESO:** 60 gramos

### IR CODE KEYMAP

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	0C	C0/E0	3010
CC	1E	C0/E0	3010
CLOCK	2A	C0/E0	3010
SLEEP	26	C0/E0	3010
1	01	C0/E0	3010
2	02	C0/E0	3010
3	03	C0/E0	3010
4	04	C0/E0	3010
5	05	C0/E0	3010
6	06	C0/E0	3010
7	07	C0/E0	3010
8	08	C0/E0	3010
9	09	C0/E0	3010
A/CH	22	C0/E0	3010
0	00	C0/E0	3010
SURT	39	A0/80	3010
MENU	2E	C0/E0	3010
EXIT	0F	C0/E0	3010
UP	10	A0/80	3010
LEFT	15	A0/80	3010
RIGHT	16	A0/80	3010
DOWN	11	A0/80	3010
VOL+	10	C0/E0	3010
VOL-	11	C0/E0	3010
MUTE	0D	C0/E0	3010
CH+	20	C0/E0	3010
CH-	21	C0/E0	3010
SMART SOUND	0B	C3/E3	3010
SMART PICTURE	0A	C3/E3	3010