



## CONTROL REMOTO PARA PANTALLA

SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU PANTALLA,

COMPATIBLE CON LA MARCA SONY,

INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.



## ATRIBUTOS

- El modelo LCD-SON4 es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con pantallas de la marca Sony.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otras pantallas de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>MATERIAL:</b>         | Plástico ABS             |
| <b>DIMENSIONES:</b>      | 205 mm x 48 mm x 20 mm   |
| <b>PESO:</b>             | 80 gramos (Sin baterías) |
| <b>COLOR:</b>            | Negro                    |
| <b>MARCA COMPATIBLE:</b> | Sony                     |
| <b>ALIMENTACIÓN:</b>     | 3 Vcc (2 x "AAA")        |
| <b>PRESENTACIÓN:</b>     | Celofán                  |

## IR CODE KEYMAP

| BOTÓN     | KEY | SYS | FORMAT |
|-----------|-----|-----|--------|
| INPUT     | 25  | 01  | 6124   |
| POWER     | 15  | 01  | 6124   |
| THEATRE   | 60  | 77  | 6124A  |
| REW       | 18  | 97  | 6124A  |
| PLAY      | 1A  | 97  | 6124A  |
| FWD       | 1C  | 97  | 6124A  |
| SYNC MENU | 58  | 1A  | 6124A  |
| PREV      | 3C  | 97  | 6124A  |
| STOP      | 18  | 97  | 6124A  |
| NEXT      | 3D  | 97  | 6124A  |
| I-MANUAL  | 7B  | 1A  | 6124A  |
| SCENE     | 78  | 1A  | 6124A  |
| 3D        | 4D  | 77  | 6124A  |
| WIDE      | 3D  | A4  | 6124A  |
| SUBTITLE  | 10  | A4  | 6124A  |
| N/A       |     |     |        |
| INTERNET  | 79  | 1A  | 6124A  |
| ORIOCIITY | 7D  | 1A  | 6124A  |
| GUIDE     | 0E  | 01  | 6124   |
| FAVORITES | 76  | 77  | 6124A  |
| DISPLAY   | 3A  | 01  | 6124   |
| UP        | 74  | 01  | 6124   |
| LEFT      | 34  | 01  | 6124   |
| OK        | 65  | 01  | 6124   |
| RIGHT     | 33  | 01  | 6124   |
| DOWN      | 75  | 01  | 6124   |
| RETURN    | 23  | 97  | 6124A  |
| HOME      | 60  | 01  | 6124   |
| OPTIONS   | 36  | 97  | 6124A  |
| YELLOW    | 27  | 97  | 6124A  |
| BLUE      | 24  | 97  | 6124A  |
| RED       | 25  | 97  | 6124A  |
| GREEN     | 26  | 97  | 6124A  |
| 1         | 00  | 01  | 6124   |
| 2         | 01  | 01  | 6124   |
| 3         | 02  | 01  | 6124   |
| 4         | 03  | 01  | 6124   |
| 5         | 04  | 01  | 6124   |
| 6         | 05  | 01  | 6124   |
| 7         | 06  | 01  | 6124   |
| 8         | 07  | 01  | 6124   |
| 9         | 08  | 01  | 6124   |
| .         | 1D  | 97  | 6124A  |
| 0         | 09  | 01  | 6124   |
| ENT       | 0B  | 01  | 6124   |
| MUTE      | 14  | 01  | 6124   |
| VOL+      | 12  | 01  | 6124   |
| VOL-      | 13  | 01  | 6124   |
| CH+       | 10  | 01  | 6124   |
| CH-       | 11  | 01  | 6124   |
| JUMP      | 3B  | 01  | 6124   |