



CONTROL REMOTO UNIVERSAL POR MARCA

SUSTITUYE TRES CONTROLES REMOTO ORIGINALES,

COMPATIBLE CON EQUIPOS DE LA MARCA LG,

INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL,

COMPATIBLE CON PANTALLAS, DVD, Y VIDEOCASETERAS.



ATRIBUTOS

- El modelo LED-LG5 es un control remoto directo que sustituye tres controles remoto, y es compatible con pantallas, DVD, y videocaseteras de la marca LG.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otros equipos de la misma marca, aunque es probable que no funcionen todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La ventaja de usar un control de sustitución directa es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL: Plástico ABS

DIMENSIONES: 230 mm x 53 mm x 29 mm

PESO: 87 gramos (Sin baterías)

COLOR: Negro

MARCA COMPATIBLE: LG

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc (2 x "AA")

PRESENTACIÓN: Celofán

IR CODE KEYMAP

BOTÓN	TV			DVD			VCR		
	KEY	SYS	FORMAT	KEY	SYS	FORMAT	KEY	SYS	FORMAT
D/A	50	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
TV/RADIO	F0	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
INPUT	0B	04BF	6122	---	---	---	15	6E91	6122
POWER	08	04BF	6122	30	2D2D	6122	14	6E91	6122
BRIGHT+	E1	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
BRIGHT-	E0	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
SIMPLINK	7E	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
TEXT	20	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
RATIO	79	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
I/II	0A	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
RED	72	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
GREEN	71	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
YELLOW	63	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
BLUE	61	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
STOP	81	04BF	6122	39	2D2D	6122	01	6E91	6122
PLAY	80	04BF	6122	31	2D2D	6122	08	6E91	6122
PAUSE	8A	04BF	6122	38	2D2D	6122	0B	6E91	6122
REC	8D	04BF	6122	---	---	---	09	6E91	6122
PREV	82	04BF	6122	35	2D2D	6122	---	---	---
REV	8F	04BF	6122	32	2D2D	6122	02	6E91	6122
FWD	8E	04BF	6122	33	2D2D	6122	03	6E91	6122
NEXT	83	04BF	6122	34	2D2D	6122	---	---	---
EXIT	5B	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
BACK	28	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
MENU	43	04BF	6122	4B	2D2D	6122	---	---	---
INFO	AA	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
GUIDE	AB	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
UP	40	04BF	6122	47	2D2D	6122	---	---	---
LEFT	07	04BF	6122	59	2D2D	6122	---	---	---
OK	44	04BF	6122	58	2D2D	6122	---	---	---
RIGHT	06	04BF	6122	5A	2D2D	6122	---	---	---
DOWN	41	04BF	6122	48	2D2D	6122	---	---	---
VOL+	02	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
VOL-	03	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
FAV	1E	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
MUTE	09	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
CH+	00	04BF	6122	---	---	---	18	6E91	6122
CH-	01	04BF	6122	---	---	---	19	6E91	6122
1	11	04BF	6122	3B	2D2D	6122	05	6E91	6122
2	12	04BF	6122	3C	2D2D	6122	06	6E91	6122
3	13	04BF	6122	3D	2D2D	6122	07	6E91	6122
4	14	04BF	6122	3E	2D2D	6122	0C	6E91	6122
5	15	04BF	6122	3F	2D2D	6122	0D	6E91	6122
6	16	04BF	6122	40	2D2D	6122	0E	6E91	6122
7	17	04BF	6122	41	2D2D	6122	0F	6E91	6122
8	18	04BF	6122	42	2D2D	6122	1C	6E91	6122
9	19	04BF	6122	43	2D2D	6122	1D	6E91	6122
LIST	53	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
0	10	04BF	6122	44	2D2D	6122	04	6E91	6122
Q. VIEW	1A	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
UPDATE	62	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
INDEX	70	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
TIME	26	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
SLEEP	0E	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
HOLD	65	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
REVEAL	2A	04BF	6122	---	---	---	---	---	---
SUBTITLE	39	04BF	6122	---	---	---	---	---	---