

ASISTENCIA TECNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**



www.master.com.mx ventas@master.com.mx



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: BAFLE PORTÁTIL
 MARCA: MASTER®
 MODELO: MAHM-8SYS

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES

BAFLE PORTÁTIL

MODELO: MAHM-8SYS



Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad aplicables.

APLICACIONES

Por su diseño elegante y compacto, permite una fácil aplicación en el hogar, oficinas, escuelas, comercios, salones de fiestas y donde usted más lo necesite proporcionando gran potencia sonora.

PRECAUCIONES

- No sobrecaliente el bafle
- No lo exponga a fuego directo
- Antes de conectar a tomas de voltaje, verifique que sea el adecuado.
- Sólo para uso en interiores
- No utilice el bafle durante tormentas eléctricas.
- Nunca intente repararlo usted mismo.
- Manténgalo lejos del alcance de los niños.
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo
- Utilice solo el adaptador ca/cc incluido


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	MAHM-8SYS	
Alimentación	9Vcc 1A	
Potencia musical	3 000W PMPO	
Potencia continua	300W rcm	
Impedancia	4Ω	
Wofer	8"(20.32cm)	
Batería interna	7.4 Vcc 1 800 mAh	
Incluye	Adaptador ca/cc	Entrada 100-240Vca 50/60Hz 0.4A
		Salida 9Vcc 1A
		Micrófono
		Control remoto



PANEL TRASERO

- ALIMENTACIÓN: Interruptor de apagado/encendido. Antes de encender o apagar el bafle tome en cuenta lo siguiente:
 - Verifique que el volumen maestro este al mínimo
 - Verifique que el adaptador ca/cc este correctamente conectado
- ENTRADA MIC: con conector 6.3 mm para micrófono
- ALIMENTACION LED: Interruptor Encendido/apagado de LED ubicados en el sub-woofer (con programación de fábrica) (No funciona al ritmo de la música)
- Entrada de alimentación, utilice el adaptador ca/cc incluido.
- MIC. VOL: Control de volumen para la entrada de micrófono
- AGUDOS: Ofrece un aumento o corte en frecuencias altas, destacando el sonido de platillos, de guitarra o los armónicos superiores de la voz, obteniendo un sonido con claridad.
- GRAVES: Ofrece un aumento o corte en frecuencias bajas, destacando los sonidos graves representados por el bombo, bajo eléctrico, etc.
- VOLUMEN: Control de volumen maestro.
- USB: Entrada para memoria USB hasta 16 GB
- SD: Entrada para memoria SD hasta 16 GB
- ENTRADA AXILIAR: Entrada de audio con conector 3.5mm
- FUNCIONES DEL PANEL



MENU	Descripción
	Seleccionar modo de entrada USB/SD/BT
	Función para grabar voz, siga los siguientes pasos: 1. Inserte memoria UBS o SD 2. Encienda el micrófono y compruebe que se escuche correctamente en el equipo 3. Presione por varios segundos el botón GRABAR se iniciará el modo de grabación y podrá grabar utilizando el micrófono. 4. Para finalizar la grabación presione una vez el botón GRABAR 5. Para reproducir el archivo grabado, presione nuevamente el botón GRABAR para reproducir. Los archivos se almacenarán en la memoria que este colocada en el equipo USB o SD
	Repetir una canción, repetir todo
	Regresar a la canción anterior
	Reproducir, pausar canción
	Adelantar a la siguiente canción

CONTROL REMOTO

Las funciones de control son para modo USB/SD/BT



- BOTON ENCENDIDO APAGADO:** Enciende y apaga el display
- BOTÓN DE MODE:** Selección de función USB/SD/BT
- BOTÓN STOP:** Botón para detener la reproducción en curso
- MUTE:** Función de silencio
- BOTONES DE VOLUMEN:** Aumentar o disminuir volumen
- REPE:** Función para repetir la canción
- BOTÓN EQ:** Ecualizador digital pre-programado de fabrica
- BOTÓN PLAY/PAUSE:** Reproducir o pausar canción
- BOTÓN REW:** Regresar a la canción anterior
- BOTÓN FWD:** Adelantar a la siguiente canción
- 0...9 BOTONES NÚMERICOS:** Selección directa del número de canción a reproducir. Ejemplo: Presionamos los botones para seleccionar la canción no. 157.

FUNCION BLUETOOTH

Para utilizar conexión BLUETOOTH siga los siguientes pasos:

- Seleccione con el botón la función BLUETOOTH, en el display indicara.
 - Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo "MASTER"
 - Seleccione el dispositivo "MASTER" y acepte el dispositivo
 - Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita
 - Regule el volumen maestro
 - Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo "desconectar dispositivo"
- La distancia máxima de alcance es de 10 metros

PROCEDIMIENTO DE GARANTIA POR MENSAJERIA

- ✓ Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican restricciones)
 - ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
 - ✓ Nombre del cliente
 - ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
 - ✓ Número telefónico (fijo o celular)
 - ✓ Modelo del producto
 - ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
 - ✓ Cantidad de piezas
- Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:
- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
 - ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
 - ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
 - ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
 - ✓ Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.