

## CONTROL PARA DECODIFICADOR DIGITAL

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL,  
 COMPATIBLE CON EL MODELO MV-TDTPLUS,  
 INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES ORIGINALES,  
 SE ALIMENTA MEDIANTE 2 BATERÍAS "AAA".



### ATRIBUTOS

- El modelo MV-ATSCONTROL es un control remoto que sirve como reemplazo directo del control original de decodificador MV-TDTPLUS, el decodificador mas vendido en México.
- Este control cuenta con todas las funciones incluidas en el control original del modelo MV-TDTPLUS, incluyendo las funciones especiales.
- Para su alimentación requiere de baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Por favor no utilice pilas de alta duración (1.6Vcc), ya que pueden bloquear el control remoto, únicamente utilice pilas convencionales de 1.5Vcc, o baterías recargables.
- Este control no requiere ninguna programación ya que es un sustituto directo del control original, además de al ser un control de reemplazo directo no pierde su programación al quedarse sin baterías.
- Este control solo funciona con el modelo indicado si requiere el control remoto para otro decodificador consulte el modelo RM-UNIUSB, que es compatible con cualquier decodificador MASTER.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**MATERIAL:** Plástico ABS

**DIMENSIONES:** 150 mm x 43 mm x 18 mm

**PESO:** 36 gramos

**COLOR:** Negro

**MARCA COMPATIBLE:** MV-TDTPLUS

**ALIMENTACIÓN:** 3 Vcc (2 x "AAA")

**PRESENTACIÓN:** Celofán

### MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	17	00FF	6122
MUTE	02	00FF	6122
1	4C	00FF	6122
2	0E	00FF	6122
3	4D	00FF	6122
4	0F	00FF	6122
5	4F	00FF	6122
6	4E	00FF	6122
7	0B	00FF	6122
8	4B	00FF	6122
9	4A	00FF	6122
0	48	00FF	6122
REPEAT	0A	00FF	6122
CC	49	00FF	6122
SCHEDULE	0D	00FF	6122
ASPECT	0C	00FF	6122
AUDIO	08	00FF	6122
TV-RADIO	09	00FF	6122
MENU	44	00FF	6122
EXIT	05	00FF	6122
CH+	46	00FF	6122
CH-	16	00FF	6122
VOL+	18	00FF	6122
VOL-	1B	00FF	6122
DER	15	00FF	6122
IZQ	47	00FF	6122
OK	55	00FF	6122
EPG	07	00FF	6122
INFO	06	00FF	6122
PAGE+	19	00FF	6122
PAGE-	5A	00FF	6122
REC	13	00FF	6122
FAV	12	00FF	6122
GOTO	41	00FF	6122
RETURN	01	00FF	6122
REV	50	00FF	6122
FWD	53	00FF	6122
STOP	51	00FF	6122
USB/SCAN	11	00FF	6122
PREV	54	00FF	6122
NEXT	57	00FF	6122
PLAY	52	00FF	6122
PAUSE	10	00FF	6122