

CONTROL REMOTO PARA DVD

SUSTITUTO PARA EL CONTROL REMOTO DE TU DVD,
 COMPATIBLE CON EQUIPOS DE LA MARCA SAMSUNG,
 INCLUYE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONTROL ORIGINAL.



ATRIBUTOS

- El modelo DVD-3SAMS es un control remoto directo que sustituye al control remoto original, y es compatible con DVD de la marca Samsung.
- Este control no requiere de ningún tipo de programación ya que trabaja directa de acuerdo a la marca con que es compatible.
- Para operar de forma adecuada este control requiere el uso de dos baterías tipo "AAA" que proporcionan el voltaje necesario para su funcionamiento.
- Además el control remoto puede funcionar con otros DVD de la misma marca, aunque es probable que no incluya todas las teclas o que falten algunas funciones que se incorporan en modelos mas avanzados.
- La principal ventaja de usar un control de sustitución directa, es que al retirar las pilas el control no pierde su configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL:	Plástico ABS
DIMENSIONES:	172 mm x 48 mm x 28 mm
PESO:	60 gramos (Sin baterías)
COLOR:	Gris
MARCA COMPATIBLE:	Samsung
ALIMENTACIÓN:	3 Vcc (2 x "AAA")
PRESENTACIÓN:	Celofán

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	FORMAT
POWER	91	0066	7461
OPEN/CLOSE	8C	0066	7461
ZOOM	AC	0066	7461
1	81	0066	7461
2	82	0066	7461
3	83	0066	7461
4	84	0066	7461
5	85	0066	7461
6	86	0066	7461
7	87	0066	7461
8	88	0066	7461
9	89	0066	7461
VIDEO SEL	22	0066	7461
0	80	0066	7461
STEP	A6	0066	7461
REW	9C	0066	7461
I. REPLAY	AA	0066	7461
I. SKIP	AE	0066	7461
FWD	9E	0066	7461
PREV	9F	0066	7461
STOP	A2	0066	7461
PLAY	A0	0066	7461
NEXT	A1	0066	7461
MENU	8B	0066	7461
RETURN	95	0066	7461
UP	97	0066	7461
LEFT	9A	0066	7461
OK	9B	0066	7461
RIGHT	99	0066	7461
DOWN	98	0066	7461
DISC MENU	94	0066	7461
EZ VIEW	AF	0066	7461
INFO	8F	0066	7461
CANCEL	A4	0066	7461
SUBTITLE	90	0066	7461
AUDIO	8E	0066	7461
REPEAT	9D	0066	7461
DVD/M.CARD	A8	0066	7461