

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: Grabadora de voz
Marca: Master®
Modelo: MS-VOICER

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquenos a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



Instrucciones de uso
Grabadora de voz
MS-VOICER



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Ideal para grabar entrevistas, reuniones, conferencias y transmisiones de radio, por su capacidad de memoria usted puede grabar durante varias horas seguidas y su innovador diseño compacto lo hace portable para llevar a cualquier lugar.

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. En caso de presentar defecto de fábrica, póngase en contacto con su distribuidor autorizado.
2. No utilice este producto en ambientes con (polvo o materiales inflamables).
3. Mantenga alejado y fuera del alcance de los niños.
4. No guarde en lugares con demasiada humedad.
5. No es un juguete.
6. No exponga a los rayos directos del sol u otras fuentes de calor por tiempo prolongado.
7. Transporte en su empaque original.
8. No deje caer.
9. No limpie con productos abrasivos.
10. Limpie con un trapo seco.
11. No escuche con un volumen alto, para no afectar negativamente su audición.


Accesorio	Cantidad
Audífonos	1 pza
Cable de carga y transferencia de datos	1 pza

Especificaciones técnicas

- Capacidad de memoria: 8 GB
- Batería interna: 3.7 Vcc 500 mA
- Voltaje de recarga: 5 Vcc 150 mA
- Formatos de música: MP3/WMA/WAN
- Formato de grabación: WAV (32 Kbps a 384 Kbps)
- Salida de los audífonos: 10 mW + 10 mW (32 ohm)
- Frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
- Tiempo de uso: 80 horas con audífonos
- Tiempo de grabación: 120 horas
- Temperatura de trabajo: -5°C a 40°C
- Medidas: 88x22x11 mm
- Medida de la pantalla: 96x64 mm
- Peso: 57 g

Partes

1. Interruptor de encendido y/o apagado.
2. Menú.
3. Botón de volumen.
4. Interruptor de grabación y/o guardado.
5. Regresar a la grabación anterior/bajar volumen.
6. Siguiete grabación/subir volumen.
7. Reproducir/Pausar/apagar.
8. Entrada de audífonos/ puerto de datos.
9. Micrófono.
10. Bocina.
11. Pantalla.

**Pantalla**

1. Numero de pista
2. Nombre de pista
3. Tiempo de grabación/reproducción
4. Duración de pista
5. Batería
6. Formato de grabación
7. Formato de audio
8. Ecuualizador

**Modo de operación****Encendido/apagado**

Mueva el interruptor (1) a la posición de encendido, si el interruptor ya se encuentra en la posición de encendido y la pantalla está apagada, simplemente mantenga presionado por 3 segundos el botón (7) para encenderlo. Mueva el interruptor a la posición de apagado o mantenga presionado el botón (7) para apagarlo.

Grabación

Mueva el interruptor (4) de grabación hacia arriba, automáticamente comenzara a grabar, al presionar el botón (7) pausa o continua con la grabación.

Eliminar grabaciones

presione el botón (2) entrara al menú, presione los botones (5,6) para elegir la opción de eliminación deseada.

Pause/ play

Presione el botón (7) para pausar o reproducir la grabación.

Durante la reproducción usted puede configurar las siguientes opciones.

1. Modo de repetición: Normal, Repetir 1, Carpeta, Repetir carpeta, Circulación y shuffle.
2. Modo de ecualización: Natural, Rock, Pop, Clásico, Suave, Jazz, Bajos.
3. Modo de repetición: Usted puede elegir las veces de repetición de una grabación 1 a 10 veces.

4. Intervalos de repetición: Usted puede elegir intervalos de repetición 1 a 10 segundos.

Ajuste el volumen

Presione el botón (3) de volumen, después presione el botón (5) para bajar el volumen o presione el botón (6) para subir el volumen.

Trasferencia de datos y carga

Utilice cable auxiliar con salida USB para transferencia o carga de la grabadora.

Configuración de sistema**Rec set**

- Tipo de Grabación: Elija la calidad de grabación entre 192 kbps o 384 kbps
- Ajuste de voz: Ajusta la sensibilidad de grabación de 1 a 7 niveles.
- Nivel AVR: Ajusta la sensibilidad de detección de sonido.
- Demorar AVR: Ajuste de 1 a 10 segundo, si no detecta voz en 10 segundo automáticamente detiene la grabación, cuando detecte sonido continuo la grabación.

Configuración de fecha

Para la configuración de la fecha, presione el botón volumen (3) hasta que comience a parpadear el año con los botones (5, 6) ajuste la fecha deseada, con el botón play (7) usted puede confirmar la configuración.

Iluminación de pantalla

Usted puede seleccionar de 0 a 30 segundo para el tiempo de iluminación de la pantalla

Idioma

Usted puede cambiar entre 24 idiomas

Apagado

- Tiempo de apagado: Usted puede configurar el tiempo de inactividad de 0 a 60 segundo, para el apagado.
- Apagado: usted puede configurar el tiempo de apagado de 0 a 120 minutos, no importa si está grabando o reproduciendo se apagará automáticamente según la configuración que se haya configurado.

Información de memoria: Muestra la capacidad de memoria disponible.

Versión firmware: Muestra la versión de software

Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.

Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.