



PRODUCTO: **CONTROL REMOTO UNIVERSAL**
MARCA: **MASTER VISION**
MODELO: **UNIVERSAL-MEXICO**
CONTENIDO: **1 PIEZA**

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU NUEVO CONTROL REMOTO UNIVERSAL.

Gracias por adquirir productos MASTER para obtener óptimos resultados de su nuevo control remoto universal modelo: **UNIVERSAL-MEXICO** le recomendamos seguir las siguientes instrucciones para su uso correcto.

INSTRUCCIONES:

PROGRAMACION POR CODIGO

Encuentre los códigos disponibles para su equipo a operar en el anexo a este instructivo y siga los siguientes pasos.

- 1.- Seleccione el código de tres dígitos de la lista proporcionada.
- 2.- Mantenga oprimida la tecla del dispositivo a programar (TV, DVD, VCR, SAT/CABLEAUDIO) hasta que el led se encienda.
- 3.- Introduzca el código de tres dígitos mientras mantiene la tecla del dispositivo a controlar.
- 4.- Suelte la tecla del dispositivo a controlar, el LED encenderá tres veces y se apagará, en ese momento quedará programado su control remoto. si no responde repita los pasos del 2 al 4 utilizando el siguiente código de la lista (la marca de su dispositivo a controlar).
- 5.- Si su control remoto no reconoce el código, el LED se apagará. Reintroduzca el código repitiendo los pasos 2 al 4.



*** SI SU EQUIPO NO ESTA EN LA LISTA O NO RESPONDE A NINGUN CODIGO EJECUTE LA PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA ***

PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA

- 1.- Encienda manualmente el dispositivo que quiera controlar (TV, VCR, SAT/CABLE, DVD, AUDIO) y dirija el control remoto hacia el dispositivo a programar.
- 2.- Mantenga oprimida la tecla del dispositivo a programar e introduzca el código **000** en ese momento quedara el LED encendido.
- 3.- Suelte la tecla del dispositivo y presione la tecla de **POWER** varias veces en intervalos de un segundo hasta que su dispositivo a programar se apague.
- 4.- Una vez que se apague su dispositivo, oprima la tecla de **ENTRAR**, el led parpadeara tres veces, rápidamente, en ese momento se apagara el led indicando la programación de su control remoto.

ESPECIFICACIONES:

ALIMENTACION: 3 Vcc / 2 baterías AAA (INCLUIDAS)

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL
MARCA: MASTER VISION
MODELO: UNIVERSAL-MEXICO

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 AÑO contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuniquese a los TEL.: 5887 8036, FAX: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

**Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México**

TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250

RFC: DCA 990701 RB3

SELLO

CÓDIGOS TV

ADMLRAL	T-019,044,027,045, 038, 022
ADVENTURA	T-056
TV/VCR	
AIWA	T-023,024
AKAI	T-036
AKAWA	T-043, 050, 038
AKIO	T-025
AKIO TV/VCR	T-057
AKISHI	T-016
AMARK	T-028, 071
AOC	T-036
APEX	T-080
BELL HOWEEL	T-044
BLUE POINT	T-043, 050
BLUE SKY	T-023
BROKSONIC 1-14	T-029
BROKSONIC 1-16	T-031
BROKSONIC	T-027
LETRAS	
BROKSONIC	T-026, 028, 030, 048, 042
CANDLE	T-072
CENTURION	T-036
CENTURY	T-023, 035
CITIZEN	T-050, 044
COLOMBIA	T-009
CORONADO	T-071
CROWN	T-071
CURTIS MATHES	T-032, 044, 019, 036
DAEWO	T-023, 032, 034, 081
DAYTRON	T-035, 036
DELUX	T-055
DINASTY	T-023
ELETROTUNE	T-033
ELEK. GOLD, LG	T-034, 036, 044
EMERSON	T-069
TV/VCR	
EMERSON TV	T-023, 027, 039, 047, 053, 054 T-055, 071
FHISER	T-021
FUJITSU	T-068
FUNAI TV/VCR	T-056
GENEAL	T-019, 032, 033, 028, 012
ELECTRIC	
GOLD STAR	T-035
LETRAS	
GOLD STAR TV	T-038, 037
GOLDTEXT	T-066
HANTEK	T-023
HANSTAL	T-151
HIMITSU	T-023, 039, 079
HITACHI	T-004, 005, 006
ISEL ELECTROLIGHT	T-018
JC PENNEY	T-036
JEC	T-038, 009
JVC	T-011
KAWASHO	T-063
KINGSEI	T-061
KMC	T-071
KONKA	T-067
KTV	T-034, 036, 050, 071
KURAZAI	T-044
LEXUS	T-055
LG	T-036
LODGENET	T-044
LOGIK	T-044
LXI	T-045
MAJESTIC	T-066, 044
MAGNAVOX	T-075
COMBO	
MAGNAVOX	T-009, 036, 071, 072

MARANTZ	T-036, 040
MEGA TRON	T-028
MEMOREX	T-044
MIKADO	T-015, 016
MITACHI	T-023
mitsubishi TV	T-040, 045, 036
MITSUI	T-023, 054, 055, 086
MONTGOMERY	T-036, 040, 045, 071
WARD	
MTC	T-151, 035
NAOKI	T-055
NEC	T-041
ORION TV/VCR	T-062
ORION TV	T-042
PACKARD BELL	T-043, 044
PANA BLACK	T-013
PANA SONIC	T-012, 013, 014, 033
PANA TRONIC	T-042
PHILCO	T-023, 036, 045, 051, 052, 054, T-055, 067, 071, 072
PHILIPS	T-009, 064
PHILIPS	T-010
TRENDSET	
PIONEER	T-060
PORSCAN	T-019, 012
PORTLAND	T-032, 071
QUASAR	T-013, 012, 033
RCA	T-016, 019, 020
REALISTIC	T-023
ROYAL	T-009, 053
SAMPO	T-036
SAMSUNG	T-015
SAMSUNG	T-016, 065
BIO/PIP	
SAMSUNG	T-070
COMBO	
SANYO	T-021
SCOTT	T-036, 023
SEARS	T-034, 071
SHAP	T-045, 046
SHIMASU	T-038
SHOGUN	T-048, 043
SIGNATURE 2000	T-027, 040, 036, 103, 071, 044 T-045
SINGER	T-015, 025
SITALIK	T-034
SONY TRINITRON	T-002
SONY VEGA 116	T-001
SONY	
AKIKAVARA	T-017
SONY 703, 677	T-003, 150
SOUNDESING	T-072
SUPERSONIC	T-023, 026
SYLVANIA	T-009
SYMPHONIC	T-026, 074
SYMPHONIC	T-056
TATUNG	T-033
TECH WOOD	T-034
TECHNOVALLEY	T-034
TEKNIKA	T-009, 044, 023, 072
TELERENT	T-044, 071
THORENS	T-048
TOSHIBA	T-007, 015, 045
ULTRA	T-073
UNIREX	T-038, 047
VIDFOLÓGIC	T-034
XR 1000	T-044
YORX	T-036
ZENITH	T-022, 044
ZONDA	T-050, 049

DAEWO	D-044, 045, 054
GO VIDEO	D-048, 049
JVC	D-036
KENWOOD	D-034
LAFAYETTE	D-027
LG	D-032
MARATZ	D-025
MISTUBISHI	D-040
MITSUI	D-056
ONKIO	D-041
ORNITRON	D-053
PHILCO	D-027, 046
PHILIPS	D-035
PIONEER	D-030
RCA	D-023
SAMSUNG	D-028, 047
SANYO	D-039
SHARP	D-043
SONY	D-002, 003
TEACK	D-042
TOPTTEC	D-053
TOSHIBA	D-029
YAMAHA	D-050, 051, 052

CÓDIGOS VCR

AKIO COMBO	V-011
BROKSONIC	V-012
DAEWO	V-031
EMERSON	V-055
FISHER	V-007
GOLDSTAR COMBO	V-033
HITACHI	V-020
ISEL 1	V-019
ISEL ELECTROLIGHT	V-018
JVC	V-008, 008
MAGNAVOX	V-058
COMBO	
MITSHIBISHI	V-009
ORON	V-024
PANA SONIC	V-057
COMBO	
PANA SONIC	V-013, 014, 037, 038
PHILCO	V-026
PHILIPS	V-015
RCA	V-021, 022
SAMSUNG	V-010
COMBO	
SANYO	V-005
SHARP	V-016
SONY	V-001
SYMPHONIC	V-017
COMBO	
TOSHIBA/TICH	V-004

CÓDIGOS CABLE/SATELITE

DIRECTV HUGHS	C-005
DIRECTV PHILIPS	C-006
DIRECTV RCA	C-003
DIRECTV THOMSON	C-009
GENERAL	C-001
INSTRUMENTS	
MEMOREX	C-015
MOTOROLA	C-012
PIONEER SAT	C-013
SCIENTIFI	C-004
ATLANTA	
SKY PACE	C-002
SKY PHILIPS	C-007
SKY ZENITH	C-008
SONY SAT	C-014
TOCOM / JERRROL	C-001, 011

CÓDIGOS AUDIO

AIWA	A-007, 009, 030, 031
ELECTROLIGHT	A-002
FISHER	A-003
JVC	A-016, 017, 018, 019, 020, 021
KENWOOD	A-022, 023, 024
LG	A-008
PANASONIC	A-005, 010, 011, 042
PHILIPS	A-028, 029
PIONEER	A-006, 012, 013, 014, 015
SAMSUNG	A-004
SHARP	A-025, 026, 027
SONY	A-001