

ASISTENCIA TECNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
 - Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
 - Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 226 y/o 254.
- www.master.com.mx ventas@master.com.mx



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: FOCO DECORATIVO
 MARCA: MASTER
 MODELO: RC-BULBSPIN

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
 DIRECCION Y TELEFONO: _____
 FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
 CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
 TEL: 01 (55) 5887 8036
 RFC: DCA 990701 RB3



INSTRUCTIVO DE USO
 FOCO DECORATIVO



RC-BULBSPIN

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Gracias por adquirir productos MASTER los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

APLICACIONES

Está diseñado para generar ambientes divertidos mediante sus diferentes efectos de luz de color rojo, azul y verde y movimiento giratorio de 360° combinado con tecnología LED para un menor consumo de energía

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación: 127 V~ 60 Hz 1 W

LED: RGB 3 W SMD

Modo de control: control de sonido (audio rítmico)

Dimensiones: 80 x 150 mm

Peso: 200 g

GUIA DE SEGURIDAD

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o dar servicio al equipo.

1. EL equipo se debe operar de acuerdo con el manual. Si tiene algún problema con el equipo, póngase en contacto con un profesional.
2. El producto debe ser instalado por personal autorizado.
3. El equipo debe mantenerse seco. Por favor no utilice el equipo en condiciones de lluvia, en lugares húmedos o que se encuentre expuesto directamente al polvo.
4. No encender o apagar el sistema con frecuencia, y evitar que se mantenga funcionando por un largo periodo de tiempo.
5. Evitar el contacto con objetos externos para evitar un mal funcionamiento.
6. El equipo debe estar lejos de otros objetos brillantes, por lo menos 1 metro.
7. Al transportar de nuevo el sistema por favor utilice el empaque original para evitar agitaciones.
8. Mantenga la unidad lejos de objetos inflamables o explosivos, alto voltaje y objetos con flash.
9. No mire la luz directamente.

GUIA DE INSTALACION

1. Ubique la zona donde se colocara el equipo.
2. Antes de conectar su equipo a una fuente de alimentación asegúrese de que la alimentación coincida con el valor nominal de tensión.
3. Asegúrese de que el equipo no esté obstruido.
4. El equipo debe fijarse firmemente y quedara listo para usarse.



CONTACTO

Para obtener información sobre productos relacionados o de su interés, visite nuestro sitio WEB

www.master.com.mx

O si bien lo prefiere síganos en nuestras redes sociales:

 **MasterElectronicsMX**

 **@ Master_Expertos**

Ventas
ventas@master.com.mx