POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: **MULTICONTACTO CON USB**
MARCA: **MASTER**
MODELO**:** **MP-MULTUSB, C2604U, MP-WALL5, MP-WALL52**

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 AÑO** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3

MASTER®
Innovación en Electrónica

INSTRUCTIVO DE USO

PRODUCTO: **MULTICONTACTO CON USB**
MARCA: **MASTER**
MODELO: **MP-MULTUSB, C2604U, MP-WALL5, MP-WALL52**
CONTENIDO: **1 PIEZA**

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR EL MULTICONTACTO CON USB LE RECOMENDAMOS LEA ESTE INSTRUCTIVO.

- Gracias por adquirir productos MASTER los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad aplicables. Su nuevo multicontacto está diseñado para derivar de un contacto con espiga de tierra física en seis contactos del mismo tipo. En sus salidas puede conectar aparatos con clavijas polarizadas (una pata más ancha que la otra) y/o que cuenten con espiga de tierra física, evitando modificaciones y/o daños a las clavijas de sus productos. Adicionalmente cuenta con dos entradas USB para realizar recarga de batería de equipos electrónicos como son smartphones, celulares, tabletas, entre otros.

MONTAJE

- Verifique que la toma de corriente corresponda al voltaje requerido por el multicontacto.
- Al momento de conectar el multicontacto a la toma de corriente, verifique que este entre correctamente en el contacto y este no quede flojo o chueco, al mismo tiempo encenderá el LED indicando que los contactos ya cuentan con corriente.
- El LED indicador quedara encendido el tiempo que esté conectado el multicontacto, ayudándolo a localizarlo en lugares con poca iluminación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No intente modificar y/o cortar alguna parte del multicontacto. Queda fuera de toda garantía.
- Siempre verifique que el multicontacto no quede mal ajustado en la toma de corriente o que tenga juego ya que esto genera falso contacto y sobrecalentamiento del adaptador y posibles fallas en sus equipos conectados.
- No conecte extensiones eléctricas para derivar más conexiones ya que puede generar una sobrecarga y quemar el multicontacto y/o la instalación eléctrica.
- Verifique que los equipos a conectar en el multicontacto no excedan del limite de corriente establecido en la etiqueta de especificaciones de su adaptador.
- Para evitar choque eléctrico o corto circuito, no use el multicontacto en condiciones de humedad o con exposición al agua.
- Si el multicontacto presenta daños en sus conexiones internas, no intente repararlo o usarlo en malas condiciones, deseche el producto. Si es defecto de fabrica, acuda al centro de servicio a clientes más cercano
- Mantenga alejado del alcance de los niños.
- Este producto no debe ser utilizado por personas con capacidades diferentes o que padezcan de sus facultades mentales, si es utilizado, debe ser bajo la supervisión de persona a su cargo.

MANTENIMIENTO

- Para su limpieza primero desconecte los equipos del multicontacto y retírelo del toma corrientes.
- Limpie con un trapo seco o húmedo y frótelo vigorosamente en caso de tener manchas. No utilice líquidos de limpieza que contengan abrasivos. Si el paño se humedece este debe ser exprimido con fuerza previo a usarlo en la limpieza del multicontacto.
- Después de la limpieza espere de 5 a10 minutos para que el adaptador seque por completo

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE:	127 V~
FRECUENCIA:	60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE:	15 A
CONSUMO DE POTENCIA:	1 875 W

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
Cuautitlán Izcalli, CP 54769 Estado de México.
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3