

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO
MARCA: MASTER SOUND
MODELO: MAHM-15AEASY

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
RFC: DCA 990701 RB3

>> Página 8<<



MANUAL DE INSTRUCCIONES

BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO



MAHM-15AEASY

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

>> Página 1<<

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje "tensiones peligrosas" dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El Signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) en el manual que acompaña a este producto.



- Lea las instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Respete todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua. Limpie con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las Instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, Calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que Produzcan calor.
- No ignore el propósito de seguridad del enchufe polarizado o Con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y una tercera de puesta a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

>> Página 2<<

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master Sound.

Póngase en contacto con nosotros mediante:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
 - A toda la República. Lada sin costo; 01 800 670 7079 y 01 800 849 3448.
 - Local: 5887-4922 y 5887-8142.
 - Para ambos Teléfonos solicite las extensiones: 255, 226 y/o 551.

UN TECNICO CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN SU PRODUCTO LO ATENDERÁ



LADA SIN COSTO 01 800 849 3448


www.master.com.mx ventas@master.com.mx

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
 CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
 TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
 RFC: DCA 990701 RB3



>> Página 7<<

CONTROLES Y FUNCIONES:



- Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado, Especialmente en los enchufes, tomacorrientes y el punto donde salen del aparato.
Utilice sólo los accesorios especificados por el fabricante.
Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado al mover la combinación carro / aparato para evitar lesiones en caso de un cambio brusco.
Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
Confíe las reparaciones a personal calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como por ejemplo el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad, o se ha caído.



APLICACIONES

EL MAHM-EASY es un baffle amplificado con reproductor de audio, diseñado para utilizarse en el hogar, oficinas, escuelas, laboratorios, locales, comercios, supermercados, salones de fiesta y donde usted más lo necesite.

ADVERTENCIA

Siempre siga las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de lesiones graves o incluso la muerte por descarga eléctrica, corto circuito, daños, incendios u otros peligros. Estas precauciones se incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:

CABLE DE ALIMENTACION / SUMINISTRO DE ENERGIA

Utilice la tensión correcta para el dispositivo. La tensión requerida se encuentra impresa en la placa del dispositivo.

Utilice únicamente el cable de corriente incluido.

No coloque fuentes de calor sobre el cable de alimentación como estufas, radiadores, y no doble demasiado, no dañe el cable, no coloque objetos pesados en él, no colocarlo en una posición en la que nadie podría caminar, tropezar, o enrollar cualquier cosa sobre él.

Asegúrese de conectar a una toma adecuada con una toma de tierra. Una conexión a tierra incorrecta puede provocar una descarga Eléctrica.

SI OBSERVA CUALQUIER ANORMALIDAD

Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, o si hay una pérdida repentina de sonido durante el uso del dispositivo, o si se detecta olor a quemado o humo a causa de ello, apague el interruptor de alimentación, desconecte la electricidad (enchufe) de la toma de inmediato y haga inspeccionar el dispositivo por personal de servicio calificado MASTER.

Si este dispositivo se cae o resulta dañado, apague inmediatamente el interruptor de alimentación, desconecte el enchufe eléctrico del tomacorriente y haga inspeccionar el dispositivo por personal de servicio calificado MASTER.

ADVERTENCIA AGUA

No exponga el dispositivo a la lluvia, no use cerca del agua o en lugares húmedos o mojados, o ponga recipientes que contengan líquidos que podrían filtrarse por las aberturas.

Jamás enchufe o desenchufe el cable con las manos mojadas.

NO ABRA

No abra el dispositivo ni intente desmontar los componentes ni modificarlos en modo alguno. El dispositivo no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Si surgiera un mal funcionamiento, interrumpa inmediatamente su uso y pida servicio al personal calificado MASTER.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Respuesta de frecuencia: 40 Hz ~ 20 kHz
2. Nivel de presión de sonido máximo: 110 dB
3. Impedancia: 8 ohm
4. Potencia nominal rms: 300 W
5. Woofer 15" (38,10 cm) (Bocina de bajos)
6. Tweeter 25mm (Bocina de Altos)
7. Voltaje: 115 Vca 60 Hz 200 W

CONTROLES Y FUNCIONES

- 1.- ENTRADA DE MEMORIA USB: Conecta la memoria USB para reproducir canciones en formato MP3.
- 2.- INTERRUPTOR MP3: Funciones básicas de reproducción USB / SD

>> Página 4<<

MENU	MP3
MODO	Interruptor USB/SD
	Interruptor Play/Pause
	Detener
	Repetir / Repetir todo
	Canción anterior
	Siguiente canción

3.- ENTRADA DE MEMORIA SD: Conecta la memoria SD para reproducir canciones en formato MP3.

4.- Control de nivel de tono para altas frecuencias. El rango es seleccionable entre -12 a +12 dB

5.- Control de volumen de línea de entrada 2

6.- Control de volumen para entrada de micrófono

7.- Línea de entrada RCA izquierda.

8.- Línea de entrada RCA derecha.

9.- Control del nivel de tono para las bajas frecuencias. El rango es seleccionable entre -12 a +12 dB.

10.- Línea de entrada 3.5mm

11.- Entrada de micrófono 6.3mm

12.- Línea de entrada 2 XLR

13.- Entrada de micrófono XLR

14.- LED de alimentación y saturación: El LED de alimentación se ilumina cuando se enciende el dispositivo, el LED de saturación se enciende cuando la señal de entrada aplicada llega a la distorsión. Reduzca el nivel de entrada con el fin de eliminar la distorsión.

15.- Control de volumen del reproductor MP3

16.- SALIDA XLR: Salida para conectar otros equipos

17.- INTERRUPTOR DE APAGADO/ENCENDIDO

18.- PORTA FUSIBLE / ENTRADA DE ALIMENTACIÓN

>> Página 5<<