

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: MEGAFONO
MARCA: MASTER
MODELO: MS-MEGAFONO

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3

MASTER®

Innovación en Electrónica

INSTRUCTIVO DE USO

MEGAFONO



MODELO: MS-MEGAFONO

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Inserte las baterías en la dirección correcta alineando las marcas (“+” y“-”)de las baterías con la marca en la tapa posterior.
- Si utiliza pilas recargables, asegúrese que estén cargadas al 100%
- Evite el contacto con sustancias corrosivas, tales como: perfume, alcohol o acetona.
- Evite apuntar el megáfono directamente al oído de una persona cuando el dispositivo este en uso.
- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas.
- Limpie con un trapo seco y suave los contactos de la batería y los del dispositivo antes de la instalación de la batería.
- No mezcle baterías nuevas con usadas.
- No mezcle baterías alcalinas (carbón-zinc) con recargables (níquel-cadmio).
- Verifique el nivel de energía de sus baterías y remplace las gastadas.
- Al efectuar el remplazo de una batería, remplace todas las baterías al mismo tiempo.
- Asegúrese de comprar siempre el tamaño correcto y el grado de batería más adecuado para el uso previsto.
- Retire las baterías si el dispositivo no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES


Potencia de salida: 5 W nominal / 15 W Max
 Alcance de la Voz: 0,25 km
 Fuente de alimentación: 4 baterías tipo “D”
 Duración de la batería: 8 -10 horas
 Micrófono: Unidireccional
 Longitud del megáfono: 260 mm
 Mango: 135 mm
 Peso: 057 kg (sin baterías)
 Voltaje de operación: 6 Vcc

COLOCANDO LAS BATERIAS

1. Abra la tapa trasera pulsando el botón Abrir. Inserte 4 baterías tipo “D”, a continuación cierre la tapa posterior hasta que encaje perfectamente.



Pulse el botón para abrir la tapa.



2. Inserte las baterías siguiendo la polaridad correcta “+” y “-”, los signos están marcados en el interior del compartimento de las baterías.
3. Cierre el compartimento de pilas.
4. Incluye una pila recargable, para utilizarla por primera vez, primero desconéctela del equipo, posteriormente conéctela a la toma de voltaje y cárguela por 24 horas, en cargas posteriores se recomienda una carga de 8 a 10 horas, dependiendo del uso que se le dé a la batería. Una vez cargada la batería, conéctela en el megáfono, acomode la batería para cerrar el compartimento de baterías y comience a utilizar el equipo.

UTILIZANDO EL MEGAFONO

1. Para encender el megáfono, presione el botón ON/OFF e incremente el volumen con el control deslizable.
2. Sujete el megáfono y colóquelo tan cerca como sea posible de la boca para tener mejores resultados en la calidad de audio.
3. Para activar música, presione el botón MUSIC y regule el volumen de acuerdo a sus necesidades.
4. Para grabar presione el botón RECORD y el LED indicador encenderá y comience a grabar, para finalizar presione nuevamente el botón RECORD. Para escuchar lo grabado presione el botón PUTSOUND PLAY y lo grabado se reproducirá continuamente, para finalizar presione nuevamente el botón PUTSOUND PLAY.
5. Para apagar el megáfono presione el botón ON/OFF y verifique que el control deslizable de volumen este al mínimo.

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master, póngase en contacto con nosotros mediante:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
 - Teléfono: 5887-8036
 - Solicite las extensiones: 226 y/o 254.

UN TECNICO CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN SU PRODUCTO LO ATENDERÁ

www.master.com.mx ventas@master.com.mx
 Página 3

