



MARCA: MASTER  
MODELO: AN-CONVINT  
PRODUCTO: CONVERTIDOR DE SEÑAL DE VIDEO

## **POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU NUEVO CONVERTIDOR DE SEÑAL DE VIDEO AN-CONVINT**

Gracias por adquirir productos Master para obtener óptimos resultados de su nuevo convertidor de señal de video **AN-CONVINT** le recomendamos seguir las siguientes instrucciones para su uso correcto.

### **ADVERTENCIA.**

Conecte el convertidor de señal de video a la toma de corriente, tan solo después de haber conectado su equipos de audio y video y que haya verificado e instalado debidamente todas sus conexiones, ya que de lo contrario corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, todo su equipo.

### **CARACTERISTICAS.**

Su nuevo convertido de señal de video le funciona para conectar televisores que no cuenten con entradas de Audio y video con conectores Jack RCA, a equipos como reproductor de DVD, cámaras de video, video caseteras receptores de señal (TV de paga)

### **IMPORTANTE**

PARA QUE ENCIENDA EL LED DE FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO QUE ESTEN CONECTADOS TODOS LOS RCA A SU EQUIPO (DVD/, VCR, ETC).

### **ESPECIFICACIONES.**

Led indicador de encendido  
Conectores Jacks RCA para audio y video  
Conector Súper video  
Selector de canales 3 y 4  
Impedancia: 75 Ohm  
Voltaje de alimentación: 127 Vca / 60 Hz

### **CONEXIONES.**

- Apague su Televisor y no conecte aun su convertidor
- Conecte el cable coaxial que viene de la antena a la parte anterior de su convertidor a la entrada indicada ANT IN (conector "F")
- Conecte un cable coaxial de la salida (TO TV) a la entrada de antena de su televisor
- Seleccione en su convertidor el canal (3 o 4) por el cual vera el equipo a conectar
- Conecte con un cable de 3RCA a 3RCA de la parte indicada audio video (siguiendo el código de colores de los conectores) del convertidor de señal a la salida de su equipo a conectar (DVD, VCR, video cámara, etc.), o por medio del conector de súper video
- Conecte su convertidor de señal de video a la toma de luz.
- Encienda su televisor y su equipo (DVD, VCR, video cámara, etc.) y seleccione el canal 3 o 4 de su TV, usted podrá notar que enciende el led del funcionamiento del convertidor.

### **MANTENIMIENTO.**

- Desconecte de la toma de corriente 127 Vca su convertidor de señal
- Limpie su convertidor de señal con un trapo seco y limpio con cierta frecuencia.
- Revise periódicamente las conexiones para evitar que no emita la señal a su televisor