

## ASISTENCIA TÉCNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER INNOVACIÓN QUE SE VIVE, póngase en contacto con nosotros:



**SOPORTE EN LÍNEA:** garantias@master.com.mx

**ATENCIÓN PERSONALIZADA:** Gerencia de calidad y soporte técnico.

**TELÉFONO:** 01 55 5887 8036 ext: 281, 351, 387, 361. Garantías ext. 226

**WHATSAPP:** +52 55 8005 0900

## PÓLIZA DE GARANTÍA

**PRODUCTO:** Sistema de audio de 15".

**MARCA:** M MASTER

**MODELO:** MA-15PRODSP

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 AÑO** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto con sus accesorios completos y póliza de garantía sellada por el establecimiento que lo vendió o la factura, o recibo en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V. ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán izcalli, estado de México o comuníquese a los tel/fax: 55 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V. se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya discontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V.

**NOMBRE DEL CONSUMIDOR:** \_\_\_\_\_

**DIRECCIÓN Y TELÉFONO:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE COMPRA:** \_\_\_\_\_

## IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

C.P. 54769 Cuautitlán Izcalli Estado de México

Tel: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA990701RB3



**MasterElectronicsMX**



**Master innovación que se vive**



**@masterinnovacion**



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

SISTEMA DE

AUDIO DE 15"

MA-15PRODSP



**ESCANEA Y VISITA  
NUESTRA PÁGINA  
WEB**

Por favor antes de utilizar su producto le recomendamos, leer completamente las instrucciones de este manual.

## INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir productos MASTER los cuáles son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.


## CONDICIONES DE USO NORMAL

- Utilice en interiores como son lugares cerrados o techados.
- Colocar siempre en piso o lugares sólidos.
- Para la correcta conexión, utilice únicamente los accesorios incluidos.
- Evite que el cable de alimentación y cables de conexión queden expuestos a tirones o que estos sean machucados o aplastados.
- Antes de apagar o encender, coloque a nivel mínimo "0" el volumen.
- Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de las bocinas. Un volumen excesivo daña permanentemente las bocinas.
- Para la conexión de equipos auxiliares y/o micrófono, se recomienda que el nivel de volumen este al mínimo "0".
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo.

## ADVERTENCIAS

- Mantenga alejado del alcance de los niños.
- No exponer a sobrecalentamiento por un uso constante sin descanso.
- No exponga a fuego directo.
- No exponer al contacto con el agua o salpicaduras de agua.
- No exponer a los rayos del sol por tiempo prolongado.
- No exponer a variaciones de voltaje o apagones repentinos.
- No exponer en ambientes con mucho polvo.
- Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
- M MASTER no se hace responsable por daños ocasionados por el mal uso que se le dé al equipo.
- No utilizar en tormentas eléctricas.
- No intente abrir o reparar, en caso de defecto de fábrica diríjase al centro de servicio autorizado, presentando el equipo con sus accesorios completos.
- No utilizar en superficies que no soporten el peso o las vibraciones generadas por el sonido.
- Guarde en lugar libre de humedad.
- El no tomar en cuenta las condiciones de uso normal y advertencias en el correcto funcionamiento del equipo anula toda garantía.
- Las imágenes utilizadas son solo de referencia, pueden ser diferentes a las reales.

ESPECIFICACIONES	
Alimentación:	120 /240 V~ 50/60 Hz 400 W
Bocina:	15"
Potencia musical:	40 000 W PMPO
Potencia continua:	800 W rcm
Impedancia:	4 Ω
Entrada auxiliar:	RCA
Alcance Bluetooth:	10 m Sin obstáculos
Lector de memorias:	USB/SD hasta 16 GB
Potencia musical	15"
Alimentación	120/240 V~ 50/60 Hz 400 W



1. Puerto USB/ Mode: Selector de funciones USB / SD / BT / Aux.
2. Entrada RCA.
3. Salida de línea.
4. Pantalla DSP.
5. Control de volumen maestro.

6. Entrada de línea 1.
7. Control de volumen entrada 1.
8. Entrada de línea 2.
9. Control de volumen entrada 2.
10. Selector de entrada mic y línea.
11. Interruptor general de apagado y encendido.
12. Selector de voltaje 120/240 V~.
13. Conector de alimentación, utilizar únicamente el cable incluido.

### FUNCIONAMIENTO

Para utilizar en cualquier modalidad, encienda con el interruptor general de apagado y encendido (13), antes de apagar o encender, disminuya el volumen al mínimo. El control de volumen lo puede realizar con la perilla (8) en cualquier función o utilizando el control remoto.

### FUNCIÓN USB

Puede utilizar memoria USB hasta 16 GB con formato de música MP3 o WMA, Inserte cualquiera de las memorias mencionadas en el equipo y le tomara unos segundos leer el contenido de la memoria, comenzara a reproducir la música contenida, puede adelantar, regresar, pausar con los botones de funciones.

1. Encienda las dos bocinas y seleccione la función bluetooth con el botón (1) en ambas bocinas.
2. Presione en cualquiera de las bocinas el botón TWS (4) por varios segundos, se emitirá un sonido de confirmación indicando que las dos bocinas están emparejadas correctamente.
3. Enlace el dispositivo (smartphone, tableta, celular, etc.) por bluetooth realice los pasos de función bluetooth realizando la búsqueda del equipo "MASTER CONNECTION".
4. Comience la reproducción de su música favorita escuchando a través de las dos bocinas.
5. Para salir de conexión TWS presione el botón (1) para seleccionar otra función.

### FUNCIÓN BLUETOOTH

Para utilizar conexión BLUETOOTH siga los siguientes pasos:

1. Seleccione con el botón selector (1) la función BLUETOOTH.
2. Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo "MASTER CONNECTION" y seleccione para enlazar.
3. Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita
4. Regule el volumen maestro (8) de la bocina de acuerdo con el tipo de música y regule el volumen del dispositivo enlazado.
5. Al terminar de utilizar puede seleccionar en su equipo enlazado "desconectar dispositivo".