

ASISTENCIA TECNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**



www.master.com.mx ventas@master.com.mx



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: REPRODUCTOR DE AUDIO
 MARCA: master
 MODELO: MAHM-4.1POWER

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya discontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
 DIRECCION Y TELEFONO: _____
 FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES

REPRODUCTOR DE AUDIO

MODELO: MAHM-4.1POWER



Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Gracias por adquirir productos master los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad aplicables.

APLICACIONES

Por su diseño compacto y elegante combinado con tecnología de conexión inalámbrica, permite una fácil aplicación en el hogar, oficinas, escuelas, comercios, salones de fiestas y donde usted más lo necesite proporcionando gran potencia sonora.

PRECAUCIONES

- No sobrecaliente el baffle
- No lo exponga a fuego directo
- Antes de conectar a tomas de voltaje, verifique que sea el adecuado.
- Sólo para uso en interiores
- Si no utiliza el reproductor de audio, desconéctelo de la toma de voltaje
- Utilice soportes de máxima calidad con la capacidad suficiente de peso
- No utilice el reproductor de audio durante tormentas eléctricas.
- Nunca intente repararlo usted mismo.
- Manténgalo lejos del alcance de los niños.
- Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de la unidad de agudos (Driver) y del reproductor de audio. Un volumen excesivo daña permanentemente el reproductor de audio, queda fuera de toda garantía
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo
- Utilice conectores y cables de buena calidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada:	115 V~ 60 Hz 200 W
Potencia Máxima:	8 000 W PMPO
Potencia continua:	800 W rcm
Impedancia:	8 ohm
Respuesta de frecuencia:	75 Hz – 18 kHz
Sensibilidad:	96 dB (+/- 2dB)
Tweeter (reproductor de Altos):	De 25 mm 8 ohm
Woofer (reproductor de bajos)	15" (38,10 cm)
Control de Volumen:	micrófonos, maestro
Lector de memorias:	USB / Micro SD hasta 16 GB
Funciones:	USB/SD/BT



Display con funciones para USB/SD/BT

	MENU	Descripción
1		Reproducir / pausar
2	MODE	Selección de función USB/SD/BT
3		Función repetir canción
4		Canción anterior/estación anterior
5		Siguiente canción / Siguiente estación

6. **USB:** Lector de memorias USB hasta 16 GB
7. **SD:** Lector de tarjetas SD hasta 16 GB
8. Control de volumen MP3 (USB/SD/BT)
9. Ecualizador gráfico de 5 bandas
10. Control de volumen del micrófono
11. Entrada para micrófono con conectores 6.3mm y XLR canon
12. Control de volumen para línea de entrada
13. Entrada de audio con conectores RCA y XLR canon
14. Control de volumen maestro
15. Salida para la conexión de altavoz pasivo
16. Indicador luminoso de alimentación
17. Indicador CLIP: Cuando los niveles de audio se saturan, el Led indicador parpadea frecuentemente o permanece encendido, baje la ganancia de la línea de entrada o baje el volumen maestro del sistema. Si no ajusta el volumen de forma inmediata, el sistema sufrirá daño irreparable. El sistema funciona correctamente si el Led indicador de saturación prende y apaga ocasionalmente.
18. Salida de audio conector 6.3
19. Interruptor encendido/apagado de luz LED del bafle
20. Interruptor general encendido/apagado del equipo
21. Conector de alimentación, utilice únicamente el cable incluido, antes de conectar verifique el voltaje de alimentación

FUNCION CONEXIÓN INALAMBRICA

Para utilizar conexión inalámbrica siga los siguientes pasos:

- 1.- Seleccione con el botón MODE la función conexión inalámbrica , en el display indicara.
 - 2.- Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo (MASTER)
 - 3.- Seleccione el dispositivo (MASTER) y acepte el dispositivo
 - 4.- Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita
 - 5.- Regule el volumen maestro
 - 6.- Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo "desconectar dispositivo"
- La distancia máxima de alcance es de 10 metros



	Botones Numéricos: Selecciona directamente el número de canción a reproducir.
	Botón Mode: Cambia entre los distintos modos de reproducción en el siguiente orden: USB/SD /Bluetooth
	Botón Random: Repetir una canción, repetir todo, apagado
	Botón Ecualizar: Cambia entre los modos de ecualización programados de fábrica. Normal/Jazz/Rock/Pop/Classic/Normal
	Botón REW: En el modo de reproducción USB/SD/BLUETOOTH sirve para volver a la canción anterior
	Botón FWD: en modo de reproducción USB/SD/Bluetooth sirve para avanzar a la canción siguiente
	Botón Play/Pause: Iniciar o pausar la reproducción de los archivos en las memorias USB/SD/Bluetooth
	Botón Stop: Detiene la reproducción en curso
	Botón Mute: Para activar la función "silencio" presione una vez, para desactivar presione nuevamente.
	Botón Vol. (-): Reduce el nivel del volumen (solo aplica para el volumen de USB/SD/BT)
	Botón Vol. (+): Aumentar el nivel del volumen (solo aplica para el volumen de USB/SD/BT).
	ENCENDIDO/APAGADO: Apaga el display y las funciones para USB/SD/BT.

PROCEDIMIENTO DE GARANTIA POR MENSAJERIA

Para realizar el trámite de garantía de fábrica de productos con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se registran de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
- ✓ Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.