



Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto M master INNOVACIÓN QUE SE VIVE, póngase en contacto con nosotros:

-  Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
-  Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: ANTENA DIGITAL DE TELEVISIÓN.

Marca: MASTER.

Modelo: TVANT-STICK.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto con sus accesorios completos y póliza de garantía sellada por el establecimiento que lo vendió, la factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto de la compraventa en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTENA DIDIGITAL DE TELEVISIÓN DE ALTA DEFINICIÓN. TVANT-STICK..

 master.com.mx

 @Master_Expertos

 MasterElectronicsMX

Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos M máster INNOVACIÓN QUE SE VIVE los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.



MANUAL DE USO:

Aplicación

Antena con ventosa

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. Este producto no es un juguete, manténgale fuera del alcance de los niños.
2. Las imágenes utilizadas son solo como referencia, pueden ser diferentes a las reales.
3. M máster INNOVACIÓN QUE SE VIVE no se hace responsable por el mal uso que se le dé al equipo, queda fuera de toda garantía.

Especificaciones:

- Recepción omnidireccional de 360°
- Recomendación para fuerte uso del área de señal
- Uso en interiores/exteriores
- Diseño a prueba de agua
- Sin enchufe
- Base magnética

Tipo de entrada:

- Coaxial
- USB



Coaxial.

USB

INSTALACIÓN:

- A. Conexión a la pantalla: Conecte el cable coaxial a la entrada de su televisor. Busque en la parte posterior o lateral de tu pantalla una conexión marcada como "ANT" o "ANT IN".
- B. Toma el extremo del cable coaxial de la antena y conéctalo al puerto "ANT" o "ANT IN" de la pantalla. Gira el conector en sentido horario para asegurarlo correctamente.
- C. Conecte el cable USB en el puerto disponible en la pantalla, de lo contrario, utilice un adaptador de corriente USB (no incluido) y conecte a la toma de corriente del hogar.
- D. Decida donde quiere colocar su antena, puede ser tanto en interior como en exterior. Es importante elegir un lugar con buena recepción de señal y que esté cerca de tu pantalla.
- E. La antena utiliza una base magnética, por lo que la superficie lisa y metálica donde la va a colocar, debe estar limpia y seca. Una vez colocada, debe asegurar que quede bien fijada.
- F. Enciende tu pantalla y accede al menú de configuración. Busca la opción de "Configuración de canales" o "Configuración de antena" en el menú y selecciona "Antena de aire" o "Antena de TV" como fuente de entrada.
- G. Una vez seleccionada la fuente de entrada de la antena, inicia una búsqueda de canales en tu pantalla. Esta función puede variar dependiendo del modelo de la pantalla, pero generalmente se encuentra en el menú de configuración. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la búsqueda de canales.
- H. Si la recepción de los canales no es óptima, puedes intentar ajustar la posición de la antena. Prueba diferentes ubicaciones y ángulos para obtener la mejor recepción posible.

