master
INNOVACIÓN QUE SE VIVE

PHIL

CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR

SUSTITUYE EL CONTROL REMOTO ORIGINAL DE TU TELEVISOR O PANTALLA, COMPATIBLE CON LA MARCA PHILCO.

ATRIBUTOS

- El modelo PHIL es un control remoto genérico, compatible con televisores y pantallas de la marca Philco, soporta todas las funciones del control original.
- Se recomienda adquirir un control remoto que sea igual al control original del equipo, a fin de evitar errores al problemas al momento de usar todas las funciones. En caso de que el control no sea igual, es probable que las funciones correspondan o no respondan adecuadamente en el equipo.
- Diseño ergonómico, su carcasa esta fabricada con plástico resistente, y su teclado esta elaborado con plástico suave al tacto.
- Incluye los principales botones de control disponibles en el control original; Power, Volumen, Canales, 0 Al 9, Teclas De Dirección, Play, Pause, Menú, Etc.
- Funciona con dos baterías tipo AAA de 1.5 Vcc (No incluidas), las cuales deben colocarse en el receptáculo posterior del control cuidando la polaridad indicada. En caso de no utilizar el control remoto por periodos prolongados, se recomienda retirar las baterías para evitar derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO: Directo / Genérico
MARCA COMPATIBLE: Philco
ALIMENTACIÓN: 3 Vcc
TIPO DE BATERÍAS: 2 x “AAA” (No Incluidas)
NO. DE BOTONES: 35 Botones
PRESENTACIÓN: Bolsa de celofán
DIMENSIONES: 185 mm x 47 mm x 27 mm
PESO: 66 gramos

MAPEO DE BOTONES

BOTÓN	KEY	SYS	DATA
POWER	0C	C0/E0	3010
SOURCE	38	C0/E0	3010
ON/OFF AMB	23	C3/E3	3010
MODE AMB	24	C3/E3	3010
FAV	39	A0/80	3010
FORMAT	3E	A0/80	3010
RED	2D	A0/80	3010
GREEN	2C	A0/80	3010
YELLOW	2D	A0/80	3010
BLUE	2E	A0/80	3010
MODE	0A	C3/E3	3010
OPTION	37	A0/80	3010
UP	10	A0/80	3010
LEFT	15	A0/80	3010
OK	17	A0/80	3010
RIGHT	16	A0/80	3010
DOWN	11	A0/80	3010
MENU	12	A0/80	3010
INFO	0F	C0/E0	3010
VOL+	10	C0/E0	3010
VOL-	11	C0/E0	3010
MUTE	0D	C0/E0	3010
CH+	20	C0/E0	3010
CH-	21	C0/E0	3010
1	01	C0/E0	3010
2	02	C0/E0	3010
3	03	C0/E0	3010
4	04	C0/E0	3010
5	05	C0/E0	3010
6	06	C0/E0	3010
7	07	C0/E0	3010
8	08	C0/E0	3010
9	09	C0/E0	3010
PREV CH	22	C0/E0	3010
0	00	C0/E0	3010
-/--	38	A3/83	3010