MANUAL DE USUARIO

ASISTENCIA TECNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 223, 254, 255, 281, 298, 317, 318, 319, 320

www.master.com.mx ventas@master.com.mx

POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO Y RADIO FM
MARCA: MASTER
MODELO**:** MAHM-15ABLUE

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
DIRECCION Y TELEFONO: _____
FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3

master
INNOVACIÓN QUE SE VIVE

BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO Y RADIO FM

MODELO: MAHM-15ABLUE

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

"Registro de invención en trámite numero MX/f/2016/003639"

APLICACIONES

Por su diseño compacto y elegante combinado con tecnología bluetooth, permite una fácil aplicación en el hogar, oficinas, escuelas, comercios, salones de fiestas y donde usted más lo necesite proporcionando gran potencia sonora.

PRECAUCIONES

- No sobrecaliente el bafle
- No lo exponga a fuego directo
- Antes de conectar a tomas de voltaje, verifique que sea el adecuado.
- Sólo para uso en interiores
- Si no utiliza el bafle, desconéctelo de la toma de voltaje
- Utilice soportes de máxima calidad con la capacidad suficiente de peso
- No utilice el bafle durante tormentas eléctricas.
- Nunca intente repararlo usted mismo.
- Manténgalo lejos del alcance de los niños.
- Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de la unidad de agudos (Driver) y de la bocina. Un volumen excesivo daña permanentemente los parlantes, queda fuera de toda garantía
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:	15 Vcc 2 A (Adaptador ca/cc)	
	12 Vcc 2 A (Batería externa)	
	7.4 Vcc 2 200 mAh (Batería interna)	
Potencia Máxima:	9 000 W PMPO	
Potencia continua:	900 W rcm	
Impedancia:	8 ohm	
Respuesta de frecuencia:	75 Hz – 18 kHz	
Tweeter (Bocina de Altos):	De 25 mm 8 ohm	
Woofer (Bocina de bajos):	15" (38.1 cm)	
Lector de memorias:	USB/MicroSD hasta 16 GB	
Funciones:	Bluetooth	
Frecuencia de operación:	2.4 GHz	
Incluye:	Adaptador ca/cc	1 pieza
	Cable de alimentación para automóvil	1 pieza
	Cable para audio estéreo	1 pieza
	Control remoto	1 pieza
	Micrófono inalámbrico	1 pieza
	Tripie	1 pieza



MANUAL DE USUARIO



1 DISPLAY: Despliega funciones de USB/SD/BT/FM
2 FUNCIONES USB/MicroSD/BT/FM

MENU	Descripción
⇄	Selección de función USB/MicroSD/BT/FM
●	Activar o desactivar función de grabar
⟲	Función repetir canción
⏮	Canción anterior / Estación anterior
⏯	Reproducir/pausar / Búsqueda automática de estaciones
⏭	Siguiente canción / Siguiente estación

3 AUX: Entrada de audio auxiliar con conector 3.5 mm
4 USB: Lector de memorias USB hasta 16 GB
5 MICRO SD: Lector de tarjetas Micro SD hasta 16 GB
6 MIC VOL.: Control de volumen para micrófono.
7 Eco: Control de intensidad de efecto eco para micrófono.
8 GRAVES: Control de sonidos graves para resaltar los sonidos de bajo, bombo, etc
9 AGUDOS: Control de sonidos agudos para resaltar los sonidos de voz, platillo, etc.
10 VOLUMEN: Control de intensidad de volumen maestro.
11 BATERIA EXTERNA: Entrada de alimentación utilizando batería externa o en automóvil (12 Vcc).
12 LUZ LED: Interruptor de apagado / encendido de luz LED, funciones pre programadas
13 ALIMENTACIÓN: Conector de alimentación, utilice únicamente el adaptador incluido.
14 INTERRUPTOR GRAL.: Interruptor de apagado y encendido general del equipo
15 ENTRADA MIC: Entrada con conector 6.3 mm para micrófono

FUNCION BLUETOOTH

Para utilizar conexión BLUETOOTH siga los siguientes pasos:
1.- Seleccione con el botón ⇄ la función BLUETOOTH, en el display indicara.
2.- Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo (lo puede visualizar como Bluetooth o Master o Master Sound o MAHM-4.1PRO o BT SPEAKER)
3.- Seleccione el dispositivo Master y acepte el dispositivo
4.- Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita
5.- Regule el volumen maestro
6.- Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo “desconectar dispositivo”
La distancia máxima de alcance es de 10 metros

MICRÓFONO

Para utilizar el micrófono, debe inicialmente insertar las baterías en el compartimento de baterías del micrófono, verificando que la polaridad este correcta, posteriormente encienda el micrófono y regule el volumen. Debe estar a una distancia de un metro con respecto al bafle para evitar efecto feedback. (sonido agudo que puede dañar los parlantes).

MANUAL DE USUARIO

CONTROL REMOTO

MUTE: Función de silenciar el bafle.

MODE: Selección de función USB/MicroSD/BT/FM

REC: Iniciar grabación

REC/PLAY: Reproducir la grabación

REPEAT: Repetir una canción, repetir todo.

EQ: Ecualización digital de fábrica.

PLAY/PAUSE/SCAN:
En modo USB/MicroSD/BT Reproducir/pausar canción
En modo FM búsqueda automática de canciones

BOTÓN REW:
En modo USB/MicroSD/BT regresar a la canción anterior
En modo FM regresar a la estación anterior

BOTÓN FWD:
En modo USB/MicroSD/BT adelantar a la siguiente canción.
En modo FM adelanta a la siguiente estación.

0…9 BOTONES NÚMERICOS: Selecciona directamente el número de canción a reproducir. Ejemplo: Presionamos los botones para seleccionar la canción no. 157.

GRABAR/REPRODUCIR

Debe tener insertada memoria USB o MicroSD en el equipo, el volumen se recomienda en un nivel medio para tener una mejor calidad de grabación, estando en función USB/MicroSD presione el botón ●, comenzara la grabación, la duración dependerá de la capacidad de la memoria en uso, para detener la grabación presione nuevamente el botón ●, el archivo quedara grabado en memoria en carpeta nombrada automáticamente como RECORD. Para reproducir el archivo grabado, presione el botón ⟲, si tiene varios archivos, estos se reproducirán continuamente para salir de este modo de reproducción presione el botón ⇄.

PROCEDIMIENTO DE GARANTIA POR MENSAJERIA

Para realizar el trámite de garantía por mensajería, le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario, únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
- ✓ Una vez reparado el producto se enviará por paquetería sin costo para el usuario al mismo domicilio donde se realizó la recolección.

Garantías: Tel.: 55 5887 8036 Ext. 226
Horario de atención: 9:00 a 18:00 lunes a viernes