PRODUCTO: **CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA TV, PANTALLAS DE PLASMA Y LCD.**
MARCA: **MASTER VISION**
MODELO: **RM-100**
CONTENIDO**:** **1 PIEZA**

**POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU NUEVO CONTROL REMOTO UNIVERSAL RECOMENDAMOS AMPLIAMENTE GUARDE EMPAQUES, INSTRUCTIVO Y ACCESORIOS PARA FUTURAS RECLAMACIONES**

Gracias por adquirir productos MASTER VISION para obtener óptimos resultados de su nuevo control remoto universal le recomendamos seguir las instrucciones para su uso correcto.

**INSTRUCCIONES:**

**PROGRAMACION POR CODIGO:**
Seleccione el código de 4 dígitos de la lista proporcionada, (Aunque su aparato Responda a un código, verifique el funcionamiento de otros y seleccione el que Mejor se ajuste).
1.- Encienda el equipo a controlar manualmente.
2.- Presione y mantenga así la tecla PROG, después introduzca el código de cuatro dígitos del anexo. Libere la tecla para terminar la programación.
3.- Si el código fue introducido correctamente, el Led parpadeara 3 veces, si este es incorrecto, el Led se apagara inmediatamente, si esto último ocurrió, libere la tecla PROG y repita el paso 2 con un nuevo código, hasta que haya introducido el código Correcto.

NOTA: En el proceso de programación si ud desea detener la búsqueda por favor suelte el botón PROG, y el led se apagara deteniendo la programación.

*** SI SU EQUIPO NO ESTA EN LA LISTA O NO RESPONDE A NINGUN CODIGO EJECUTE LA PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA ***

**PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA:**
Esta función permite buscar mas rápido el código de un equipo a programar.

1.- Presione y mantenga así la tecla PROG, después introduzca el código **0000**, el Led quedara encendido.
2.- Oprima y suelte el botón de ENCENDIDO (POWER) apuntando a su equipo repetidamente hasta que su equipo encienda.
3.- En cuanto su equipo encienda presione y suelte la tecla de ENTRAR, para salvar el código y el Led parpadeara 3 veces y se apagara.

A partir de ese momento podrá disfrutar de su nuevo control remoto con todas las funciones generales.

**ESPECIFICACIONES:**

ALIMENTACION: 3 Vcc / 2 baterías tipo “AAA” de 1,5 Vcc (NO INCLUIDAS)

**POLIZA DE GARANTIA**

PRODUCTO: CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA TV, PANTALLAS DE PLASMA Y LCD.
MARCA: MASTER VISION
MODELO**:** RM-100

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 AÑO** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuniques a los TEL: 5887 8036 ,FAX: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:
Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

**IMPORTADOR:**
**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**
**Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo**
**CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México**
**TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250**
**RFC: DCA 990701 RB3**

## Code List

| Brand | TV |
|---|---|
| Action | 0023 |
| Admiral | 0019,0022,0027,0038,0042,0044,0045 |
| Advent | 0009,0094 |
| Adventura | 0056 |
| Aiko | 0084 |
| Aiwa | 0023,0024 |
| Akai | 0016,0036,0106 |
| Akawa | 0023,0038,0043,0050 |
| Akio | 0015,0025,0032,0034 |
| Akishi | 0016 |
| Alaron | 0038 |
| Allegro | 0045 |
| Amark | 0015,0028,0048,0071 |
| Ambassador | 0027 |
| American Action | 0023 |
| Ampro | 0022 |
| Amtron | 0023 |
| Anam | 0012,0013,0023,0028,0033,0048 |
| Anam National | 0033 |
| AOC | 0036,0087 |
| Apex Digital | 0059,0077,0121 |
| Audiovox | 0023,0032,0055,0077,0084 |
| Auditron | 0058 |
| Baysonic | 0023 |
| Belcor | 0036 |
| Bell & Howell | 0021,0044 |
| Blue Light | 0115 |
| Blue Point | 0015,0023,0050 |
| Blue Sky | 0023 |
| Bradford | 0023 |
| Brockwood | 0036 |
| Broksonic | 0027,0028,0029,0030,0031,0032,0042,0043,0044,0048,0061,0070 |
| Broksonic 1-14 | 0029 |
| Broksonic 1-16 | 0031 |
| Broksonic Letras | 0027 |
| CXC | 0023 |
| Candle | 0036,0072 |
| Carnivale | 0036 |
| Carver | 0009 |
| Celebrity | 0001 |
| Celera | 0007 |
| Centurion | 0036 |
| Century | 0023,0034,0035 |
| Cetronic | 0023 |
| ChangHong | 0007 |
| Cineral | 0032,0084 |
| Citizen | 0015,0034,0035,0036,0042,0044,0050,0084 |
| Clairtone | 0087 |
| Clarion | 0023 |
| Classic | 0023 |
| Colombia | 0009 |
| Concerto | 0036 |
| Contec | 0023,0087 |
| Coronado | 0035,0071 |
| Craig | 0023 |
| Crosley | 0009 |
| Crown | 0023,0035,0043,0071 |
| Curtis Mathes | 0004,0009,0015,0016,019,0021,0032,0035,0036,0044,0045,0060,0093 |
| Cyber Home | 0116 |
| Daewoo | 0023,0032,0034,0035,0036,0077,0078,0083,0110 |
| Daytek | 0077 |
| Daytron | 0035,0036 |
| Delux | 0055 |
| Denon | 0004 |
| Disney | 0122 |
| Dumont | 0022,0036 |
| Dwin | 0045,0093 |
| Dynasty | 0023,0034,0048 |
| Electroband | 0001,0087 |
| Electrohome | 0035,0040 |
| Electrolight | 0100 |

| Brand | TV |
|---|---|
| Electrotune | 0033 |
| Elektra | 0015,0023,0032,0034,0035,0036,0037,0044,0050,0074,0083,0120 |
| Eltec | 0049 |
| Emerson | 0013,0021,0023,0027,0030,0032,0035,0036,0038,0039,0042,0047, 0050,0053,0054,0055,0074,0079,0087 |
| Fisher | 0021,0089 |
| Fujitsu | 0068,0091,0097 |
| Funai | 0023,0025,0038 |
| Futuretech | 0023 |
| GE | 0012,0016,0019,0020,0022,0028,0032,0033,0036,0039,0045,0088,0093 |
| Gibralter | 0022,0036 |
| GoldStar | 0035,0036,0037,0048 |
| Go Video | 0015,0016 |
| Goldtext | 0066 |
| Gotech | 0066 |
| Gradiente | 0011,0036 |
| Grunpy | 0023,0038 |
| Hallmark | 0036 |
| Hanstai | 0056 |
| Harman/Kardon | 0009 |
| Hantek | 0023 |
| Harly Davidson | 0038 |
| Harvard | 0023 |
| Havermy | 0045 |
| Hello Kitty | 0032 |
| Himitsu | 0023,0039,0079 |
| Hitachi | 0004,0005,0006,0021,0035,0036,0044 |
| Infinity | 0009 |
| Inteq | 0022 |
| JBL | 0009 |
| JC Penney | 0007,0015,0019,0035,0036,0040,0085,0088,0093 |
| JCB | 0001 |
| JEC | 0009,0038 |
| JVC | 0011,0012,0042 |
| Jensen | 0009,0094 |
| Kawasho | 0063 |
| KEC | 0023 |
| KTV | 0023,0034,0035,0036,0038,0050,0071,0087 |
| Kenwood | 0001,0036 |
| Kingsei | 0061 |
| KMC | 0071 |
| konka | 0067,0079 |
| Kurazai | 0044 |
| Lexus | 0055 |
| LG | 0036,0037 |
| Lodgenet | 0044,0107 |
| Loewe | 0009 |
| Logik | 0044 |
| Lowe | 0105 |
| Luxman | 0036 |
| LXI | 0007,0009,0021,0022,0036,0045,0093 |
| MGA | 0036,0040 |
| MTC | 0015,0023,0035,0036,0056,0087 |
| Magnavox | 0009,0035,0036,0038,0072,0086,0088,0090,0108 |
| Majestic | 0009,0036,0040 |
| Matsui | 0009 |
| Matsushita | 0013 |
| Megatron | 0004,0028,0036,0048 |
| Mei | 0087 |
| Memorex | 0013,0015,0021,0036,0038,0040,0042,0044 |
| Merritt | 0034 |
| Midland | 0022,0035,0088,0093 |
| Mikado | 0015,0016 |
| Mitachi | 0023 |
| Mitsubishi | 0036,0040,0045 |
| Mitsui | 0023,0053,0054,0055,0067,0074,0079,0083,0114,0123 |
| Montgomery Ward | 0036,0040,0045,0071 |
| Motorola | 0033,0045 |
| Multitech | 0023 |
| NAD | 0007,0036,0060 |
| Naoki | 0055 |
| NEC | 0033,0036,0040,0041,0046,0098 |
| Newtech | 0021 |
| NTC | 0084 |

| Brand | TV |
|---|---|
| Nikko | 0007,0021,0022,0036,0084 |
| Nippon | 0036 |
| Norcent | 0059 |
| Noshi | 0085 |
| Oncommand | 0103 |
| Onking | 0023 |
| Onwa | 0023 |
| Optimus | 0013,0021,0060 |
| Optonica | 0045,0046 |
| Orion | 0030,0038,0042 |
| Pacific | 0023 |
| Packard Bell | 0015,0023,0034,0035,0044 |
| Panablack | 0013 |
| Panasonic | 0012,0013,0014,0015,0021,0033,0036,0040,0045,0046,0074 |
| Panatronic | 0042,0043 |
| Philco | 0004,0009,0023,0033,0034,0035,0036,0040,0042,0045,0051,0052,0053,0054, 0055,0067,0071,0072,0079,0086,0088 |
| Philips | 0009,0010,0011,0064,0092,0124 |
| Pilot | 0035,0036 |
| Pioneer | 0005,0036,0060,0104 |
| Portland | 0032,0034,0035,0036,0071,0084 |
| Prima | 0094 |
| Prism | 0009 |
| Proscan | 0012,0019,0036,0093 |
| Proton | 0036 |
| Pulsar | 0022,0036 |
| Quasar | 0012,0013,0033,0046 |
| RadioShack | 0002,0021,0023,0035,0036,0046,0093 |
| RCA | 0005,0016,0019,0020,0032,0033,0036,0040,0045,0060,0076,0085,0088,0093, 0111,0119 |
| RCA Hotelero | 0101 |
| Realistic | 0021,0023,0035,0036,046 |
| Rhapsody | 0087 |
| Royal | 0009,0053 |
| Royal Orown | 0043 |
| Runco | 0022,0036,0044 |
| SSS | 0023,0036 |
| Sampo | 0035,0036 |
| Samsung | 0015,0016,0035,0036,0062,0065,0071,0075 |
| Samsux | 0035 |
| Sansui | 0039,0042 |
| Sanyo | 0021,0023,0089,0096 |
| Scimitsu | 0036 |
| Scott | 0023,0030,0035,0036,0038 |
| Sears | 0007,0009,0015,0021,0025,0034,0035,0036,0038,0089,0093 |
| Semivox | 0023 |
| Semp | 0007 |
| Sensei | 0032 |
| Sharp | 0035,0036,0038,0045,0046 |
| Sheng chia | 0045 |
| Shimasu | 0038 |
| Shogun | 0015,0023,0036,0038 |
| Signature 2000 | 0027,0036,0040,0044,0045 |
| Simpson | 0090 |
| Singer | 0009,0015,0025,0032,0034,0039 |
| Sony | 0001,0002,0003,0017,0018,0026,0109 |
| Sony 2-13 Chan | 0003,0018 |
| Sony Pantalla | 0017 |
| Sony RM-720 | 0026 |
| Sony Trinitron Menu | 0001 |
| Sony Trinitron Select | 0002 |
| Sony Wega Menu | 0001 |
| Soundesing | 0023,0036,0038 |
| Spectricon | 0048 |
| Squareview | 0025 |
| Starlite | 0023 |
| Supersonic | 0023,0026 |
| Supreme | 0001 |
| SVA | 0059 |
| Sylvania | 0009,0025,0035,0036,0086,0088 |
| Symphonic | 0023,0025 |
| Tandy | 0045 |
| Tatung | 0033 |
| Technics | 0012,0013,0022 |

| Brand | TV |
|---|---|
| Technol Ace | 0038 |
| Technovalley | 0015,0023,0034,0036,0042,0057 |
| Techwood | 0034,0036,0038 |
| Teknika | 0009,0015,0023,0035,0036,0038,0040,0044,0084 |
| Telefunken | 0016,0036 |
| Telerent | 0044 |
| Thorens | 0005,0023,0048 |
| TLC | 0112,0113 |
| TMK | 0027,0036 |
| TNCI | 0022 |
| Toshiba | 0007,0008,0015,0021,0045,0098 |
| Tosonic | 0087 |
| Totevision | 0035 |
| TVS | 0042 |
| Ultra | 0073 |
| Unirex | 0023,0038,0039,0047,0053 |
| Vector Research | 0036 |
| Victor | 0011 |
| Vid Tech | 0036 |
| Videologic | 0034 |
| Vidikron | 0009 |
| Wards | 0007,0009,0036,0038,0044,0046,0060,0088 |
| Waycon | 0007 |
| White Westinghouse | 0032,0038,0042 |
| XR 1000 | 0044 |
| Yamaha | 0036,0095 |
| York | 0036 |
| Yupiteru | 0023 |
| Zenith | 0022,0036,0042,0044,0072,0084 |
| Zenith Concierge | 0102 |
| Zonda | 0015,0032,0035,0036,0040,0045,0046,0048,0049,0050,0080,0081,0082 |
| Others | 0069,0099,0117,0118,0125,0126,0127,0128,0129,0130,0131,0132,0133,0134, 0135,0136,0137,0138 |

| Brand | LCD/PLASMA |
|---|---|
| ASCENT | 0139 |
| BENQ | 0140 |
| BLUE LIGHT | 0115,0171 |
| LG | 0128,0137,0168,0172 |
| MAXENT | 0169 |
| NORCENT | 0147 |
| OLEVIA | 0127,0146 |
| PANASONIC | 0142,0143,0165,0173,0174 |
| PHILIPS | 0124,0180 |
| PIONEER | 0104 |
| POLAROID | 0138,0154,0170 |
| S/M | 0141,0179,0182 |
| SAMSUNG | 0178 |
| SHARP | 0185 |
| SONY | 0166,0175,0176 |
| VEA | 0181 |
| VIORE | 0149 |