

ASISTENCIA TECNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**



www.master.com.mx ventas@master.com.mx



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: MICROFONO TRANSMISOR BLUETOOTH
 MARCA: MASTER®
 MODELO: MS-MICBLUE

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MICRÓFONO TRANSMISOR BLUETOOTH

MODELO: MS-MICBLUE



Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad aplicables.

APLICACIONES

Por su diseño elegante combinado con tecnología bluetooth, permite una fácil aplicación en el hogar, oficinas, escuelas, comercios, salones de fiestas y donde usted más lo necesite proporcionando gran versatilidad de funcionamiento.

PRECAUCIONES

- No lo exponga a fuego directo.
- Antes de conectar a tomas de voltaje, verifique que sea el adecuado.
- Sólo para uso en interiores.
- Nunca intente repararlo usted mismo.
- Manténgalo lejos del alcance de los niños.
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo.
- Para uso en interiores, no exponer al contacto con el agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
Tipo	Unidireccional
Alcance inalámbrico	10 m
Entrada	Aux 3.5 mm
Batería	Litio 3.7 Vcc 260 mAh
Alimentación	5 Vcc
Tamaño	5X2.7X2.5 cm



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

- 1.- Entrada de audio con conector 3.5 mm
- 2.- Entrada de alimentación con conector Micro USB (5 Vcc)
- 3.- Indicador de encendido/enlace Bluetooth
- 4.- Disminuir volumen
- 5.- Aumentar volumen
- 6.- Enciende/apaga el equipo
- 7.- Micrófono



FUNCIONAMIENTO

El micrófono transmisor Bluetooth se debe enlazar con equipos con tecnología Bluetooth

Modo micrófono

1. Seleccione el equipo receptor de señal de audio con el cual enlazara el micrófono (bafle amplificado, amplificador, audífonos, etc.)
2. Encienda el equipo receptor de audio y seleccione la opción Bluetooth
3. Encienda el micrófono transmisor y en segundos comenzara a realizarse la vinculación con el equipo receptor. Verifique sea el único equipo receptor encendido, de lo contrario el micrófono trasmisor puede enlazarse con otro receptor que este encendido
4. Realice pruebas de audio, hablando a través del micrófono para regular el tono de voz y volumen
5. Debe tener una distancia mínima de 1 m con respecto al equipo emisor para evitar efecto (FeedBack)

Modo transmisor

Para utilizarlo como trasmisor repita los pasos 1 al 3

Conecte el equipo de reproducción a través del conector 3.5 mm del micrófono trasmisor, utilizando el cable adecuado.

Reproduzca la música a través del equipo de reproducción y el audio se escuchará en el equipo enlazado vía Bluetooth a través del micrófono transmisor

EJEMPLOS



PROCEDIMIENTO DE GARANTIA POR MENSAJERIA

Para realizar el trámite de garantía de fábrica de productos con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.
- ✓ Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.